

DISSNA

KW-802 (1100 W)

Су-вид домашний SousVide
DISSNA погружной.

ВАЖНО!

Установите аппарат в подходящую ёмкость **с водой**. Ориентируйтесь на риски (16) (MIN, MAX) уровня воды. Без воды прибор будет отключаться.



Инструкция по эксплуатации:

1. Подключите аппарат к розетке 220В
2. Нажмите на экране иконку ON/OFF (1)
3. На экране появится предустановленное время готовки (2 часа) и предустановленная температура (55 °С), цвет **голубой**
4. Для переключения установки температуры с Цельсия на Фаренгейты нажмите и удерживайте иконку (6)
5. Для изменения времени готовки:
 - а) Нажмите и удерживайте иконку (5) пока она не загорится **зеленым** цветом
 - б) Нажимайте значок «+» (3) или «->» (2), чтобы установить необходимое время готовки
6. Для изменения температуры готовки:
 - а) Нажмите и удерживайте иконку (6) пока она не загорится **зеленым** цветом
 - б) Нажимайте значок «+» (3) или «->» (2), чтобы установить необходимую температуру готовки

- 1) ВКЛ/ВЫКЛ
- 2) уменьшить
- 3) увеличить
- 4) индикатор нагрева воды
- 5) переход в режим установки времени готовки
- 6) переход в режим установки температуры готовки
- 7) **Wi-Fi (в России не поддерживается)**
- 8) индикация установленного (общего) времени готовки
- 9) индикация оставшегося времени готовки
- 10) индикация установленной температуры готовки
- 11) индикация текущей температуры готовки

