



# ПАСПОРТ


## ВАФЕЛЬНИЦА

**Модель:** HKN-GES1M, HKN-GES2M, HKN-GED2M,  
HKN-GES4M, HKN-GES5HK, HKN-GED2M

## Краткое вступление

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

### 1. Технические характеристики

Модель	HKN-GES1M	HKN-GES2M	HKN-GED2M
Изображение			
Мощность, кВт	1	1,6	3,2
Напряжение, В	220	220	220
Габариты, мм	250*360*270	300*380*250	630*380*250
Масса, кг	5,4	11,6	20,5

Модель	HKN-GES4M	HKN-GES5HK	HKN-GES6F
Изображение			
Мощность, кВт	1	1,4	1,4
Напряжение, В	220	220	220
Габариты, мм	250*360*270	420*225*290	420*225*290
Масса, кг	5,4	5,3	5,3

### 2. Транспортировка и хранение

При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и длительного хранения на открытом воздухе; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

### 3. Установка

1. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.
2. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

## **4. Эксплуатация**

1. Установите требуемую температуру.
2. Включите переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулируйте температуру; при достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.  
При необходимости, отрегулируйте температуру для достижения оптимального результата.

## **5. Очистка и обслуживание**

1. Отключить аппарат от электросети.
2. Необходимо очищать аппарат после каждого применения.
3. Для очистки используйте только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой.