

# ***VIATTO***<sup>TM</sup>

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Блендеры МК-BL1420W, МК-BL1421W, МК-BL1421B**

Для приготовления соков, смузи, пюре, ледяной крошки

## Высокопроизводительные блендеры



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Многофункциональное использование.
2. Высокоскоростной двигатель: высокая эффективность и мощность.
3. Двойная автоматическая система электрической защиты (тепловая защита и предотвращение перегрузки по току)
4. Нож из нержавеющей стали с закаленной режущей кромкой.
5. Высокопрочный прозрачный кувшин из закаленного пластика, не подвержен растрескиванию (изготовлен методом высокотемпературной вулканизации; крышка и уплотнители выполнены из пищевой резины — безопасно и гигиенично).



### ФУНКЦИИ

Данный блендер оснащен мощным промышленным двигателем, обеспечивающим скорость вращения. Сухие и влажные продукты можно быстро и эффективно измельчать до порошка или пастообразного состояния, при этом сохраняются их питательные свойства и вкус. Блендер является профессиональным высокоскоростным прибором и надежным помощником как для бизнеса, так и для домашнего использования на современной кухне.

## Оборудование высокой мощности.



### КЛАССИФИКАЦИЯ НОЖЕЙ

☉ Лезвие для ледяной крошки — предназначено для измельчения кубиков льда и приготовления ледяной крошки.

☉ Сухие продукты: подходит для измельчения лекарственного сырья, кофейных зерен, мяса и др.

☉ Влажные продукты: подходит для приготовления смузи, соков из ростков пшеницы, фруктовых соков и т. д.

☉ Соя, вода и сахар могут загружаться одновременно — в режимах высокой мощности блендер способен переработать смесь непосредственно в соевое молоко.

☉ При работе на низкой скорости прибор может использоваться как обычный миксер.

☉ При работе на высокой скорости непрерывная работа допускается до 3 минут, после чего необходимо сделать паузы не менее 1 минуты.

При использовании толкателя снимите мерный колпачок и введите толкатель через отверстие в крышке, как показано на схеме.

### **ОСТОРОЖНО!**

- Не помещайте в кувшин металлические предметы (ножи, вилки, ложки и т. д.).
- Во избежание травм не очищайте ножи вручную.



## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**

1. Перед запуском убедитесь, что кувшин правильно установлен на основании двигателя.
  2. Из-за высокой мощности двигателя кувшин необходимо держать при запуске, а также следует убедиться, что приводная муфта зафиксирована.
  3. Не используйте толкатель при запуске двигателя; при использовании толкателя крышка должна быть установлена на место.
  4. Не извлекайте продукты из кувшина руками, независимо от того, установлен ли он на основании двигателя — существует риск порезов.
  5. Перед тем как вылить содержимое из кувшина, снимите его с основания двигателя.
6. Будьте внимательны: случайное нажатие переключателя «ВКЛ/ВЫКЛ» до или после запуска может привести к неожиданному включению.



## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Отключайте блендер от сети, когда он не используется.
2. Крышку можно открывать только после полной остановки ножей.
3. Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети; кувшин и основание двигателя необходимо мыть отдельно.
4. Не погружайте основание двигателя в воду и не помещайте его в посудомоечную машину.
5. Во время работы держите детей подальше от прибора и не допускайте неправильного обращения.



## СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети и нажмите главный выключатель.
2. Корпус и крышку очищайте мягкой губкой или тканью.
3. Не очищайте внутреннюю часть кувшина руками, если нож не снят.
4. Вращающийся вал и внешние части двигателя протирайте сухой тканью.
5. Используйте моющее средство со средним уровнем pH, затем протрите поверхность сухой тканью.

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК



Проверьте, не сработала ли защита от перегрузки по току. Если кнопка защиты отключилась — нажмите ее для сброса. Если блендер все еще не работает, проверьте следующее:

1. подключен ли сетевой шнур к розетке;
  2. не перегорел ли предохранитель / не отключился ли автоматический выключатель;
  3. не произошло ли отключение электроэнергии.
- Если ни одна из перечисленных причин не подтверждается, обратитесь в сервисный центр.



## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на прибор составляет 1 год, за исключением повреждений, вызванных стихийными бедствиями или неправильной эксплуатацией. На ножевой блок и угольные щетки двигателя гарантия не распространяется, поскольку они являются расходными элементами.

*✳️ Модель на 220 В комплектуется вилкой 10 А.*