

Неполадка	Причина	Средство устранения
Аспиратор не запускается	Отсутствует ток	Проверить наличие напряжения в розетке. Проверить целостность вилки и силового кабеля. Запустить тепломагнитный переключатель
	Тепломагнитный переключатель сработал	
Пропускается пыль	Засорен всасывающий/сбрасывающий шланг	Заменить трубу Установить фильтр подходящий для материала, подлежащего всасыванию
	Фильтр не соответствует типу всасывания	
Аспиратор не всасывает должным образом	Труба засорена или забита	Проверить шланг, заменить при необходимости
	Контейнер заполнен	Опустошить контейнер
	Фильтр засорен	Очистить фильтр или заменить
	Прокладки изношены	Проверить прокладки, при необходимости, заменить
	Утечка воздуха	Проверить возможные утечки воздуха через крюки зацепления, болты затяжки, из контейнера, камеры фильтра
Чрезмерный шум от двигателей	Связаться с техпомощью Ghibli&Wirbel	