

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	<p>Не нажат выключатель.</p> <p>Вилка не вставлена в розетку.</p> <p>Отсутствие тока.</p>	<p>Нажать выключатель.</p> <p>Вставить вилку в электрическую розетку.</p> <p>Проверить линию питания.</p>
Недостаточное всасывание. (Горит оранжевая лампочка).	<p>Бумажный мешок заполнен.</p> <p>Забиты фильтрующие элементы.</p> <p>Насадки или трубки засорены.</p>	<p>Заменить мешок сбора пыли.</p> <p>Очистить фильтрующие элементы.</p> <p>Проверить и очистить шланг и всасывающее сопло.</p>