



Аппарат «Сахарная вата»

Руководство по эксплуатации

Данные модели Аппаратов «Сахарная вата» предназначены для эксплуатации на предприятиях общественного питания, предприятиях торговли.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом работы!

Наше предприятие производит оборудование для кафе, ресторанов, закусочных ориентированных на западные стандарты. Среди них: фритюрницы, жарочные шкафы, тепловые шкафы, для предприятий общественного питания, и уличной торговли.

Аппарат «Сахарная Вата» разработан в соответствии с преимуществами современных достижений, отличается удобной конструкцией. Некоторые модели работают на баллонном газе.

Технические параметры:

МОДЕЛЬ	GLD-520
Габаритные размеры, мм	520x520x500
Мощность, кВт	1,03
Напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Производительность кг/ч	1 порция / 30секунд

Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры оборудования в диапазоне +/- 10 мм.

Комментарии к эксплуатации.

1. Снимите упаковку, и поставьте аппарат на ровную поверхность.
2. При выключенном состоянии подключите к источнику питания, включите машину, посмотрите, нормально ли совершаются обороты, нет ли колебательных движений.
3. Если качество сахарной ваты плохое, отсоедините чашу, и настройте лопасти вращения, пока не получится вата хорошего качества.
4. Обратите внимание, чтобы машина была подсоединена согласно требованиям техническим на шильдике с обратной стороны.

ВНИМАНИЕ: неправильная установка может привести к плохому качеству ваты или вибрации аппарата!!!

Работа

-Включите машину, чтобы прогрелась на 2-3 минуты, следите, чтобы машина работала нормально, без колебаний, затем выключите (необходимо проверить последовательность настройки, если машина вибрирует).

- Проверьте правильность сборки и установки, в случае сбоя в работе машины.

-Возьмите порцию чистого сахарного песка ложечкой, и высыпьте равномерно в центр вращающейся крышки. (фото С)


-Порция сахара должны быть около 10-15 гр. Пожалуйста, не засыпайте больше, иначе машина будет работать неисправно.

-Нажмите на кнопку включения, чтобы запустить во вращение ремень.

-Сахарная вата готова примерно через 30 секунд. Для сбора сахарной ваты используйте маленькую палочку. (фото D, E)

-Не останавливайте вращение путем выключения машины, выключите переключатель нагрева ТЭНа сначала, и подождите 2-3 минуты пока чаша не остынет, иначе сахар сгорит.

-Снимите чашу, и замочите на 0,5 ч, затем вымойте тряпкой если будет нагар.



Чистка:

Снимите чашу по часовой стрелке, чтобы отсоединить от корпуса.

Используйте мягкую тряпку, чтобы очистить чашу в холодной или теплой воде, т.к жесткая щеточка поцарапает поверхность чаши. Убедитесь, что поверхность высохла полностью.

Меры предосторожности:

Не прикасайтесь к вращающейся крышке во время вращения, не засовывайте руки и не наклоняйтесь над загрузочной чашей.

Электрический кабель должен быть заземлен. Держите кабель вдали от влаги, высоких температур.

Никогда не мойте аппарат газOLIном, керосином, средствами для чистки стекол и полировки мебели, растворителем для краски.

Не распыляйте воду над корпусом аппарата, во избежание электрического шока, или выхода из строя отдельных частей машины.

Не отключайте от источника питания, если у вас влажные руки.

Не используйте масло для чистки комплектующих частей машины.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай