



МАРМИТ ДЛЯ СУПА AIRHOT
МОДЕЛЬ: SB-6000/ SB-6000S
SB-5700/SB-5700S

**Руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Технические характеристики

Модель	Вместимость	Напряжение и мощность	Габариты	Вес
SB-6000	9л	220В 0,4кВт	385х341х366мм	4,55 кг
SB-6000S	9л	220В 0,4кВт	385*341*366мм	4,55 кг
SB-5700	5л	220В 0,3кВт	285х234х352мм	3,4кг
SB-5700S	5л	220В 0,3кВт	285х234х352мм	3,4кг

Эксплуатация и уход

- Подключите аппарат к подходящей розетке электропитания.
- Эксплуатируйте аппарат ТОЛЬКО С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ. Влейте 0,6л воды между стальной обшивкой и внутренней ёмкостью, выполненной из алюминия. Ни в коем случае не допускайте избытка воды и не оставляйте стальную рубашку обшивки вне воды, даже при простое аппарата. При переливе воды её излишек удаляйте немедленно.
- Терморегулятор следует установить в положение между показателями 1 и 8; для поддержания нужных рабочих температур эксплуатировать аппарат предпочтительно при самых низких установках терморегулятора. При необходимости высоких температур терморегулятор установите в положение между 8 и 12.
- При включении аппарата загорается неоновая лампа. Для выключения мармита переключатель переведите в положение «0». Для обесточивания аппарата выньте вилку из розетки электропитания.
- Не снимайте с аппарата шарнирную крышку; на простаивающем мармите держите её закрытой.
- Не перемещайте включённый аппарат либо когда в нём находится горячий продукт.
- Пролившийся продукт следует немедленно удалить со всех внешних поверхностей. Внутреннюю часть мармита и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Внешнюю окрашенную часть и верхнюю горловину следует протирать тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
- Не забывайте обесточивать аппарат при его простое, наполнении и мойке.
- Категорически не рекомендуется мыть аппарат проточной водой (например, поливая его из шланга под давлением).

ВАЖНО! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ

ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ПУСТОГО АППАРАТА!

Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды

- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.