



МАРМИТ ДЛЯ СУПА AIRHOT

МОДЕЛЬ: SB-6000/ SB-5700

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

	Модель	AIRHOT SB-6000	AIRHOT SB-5700
Характеристики:	Вместимость	9л	5л
	Напряжение и мощность	220В 0,4кВт	220В 0,3кВт
	Вес	4,7 кг	3,5кг
	Габариты	335x335x370мм	285x234x352мм

Эксплуатация и уход:

- * Подключите аппарат к подходящей розетке электропитания.
- * эксплуатируйте аппарат ТОЛЬКО С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ ВЛАГОТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ. Влейте 0,6л воды между стальной обшивкой и внутренней ёмкостью, выполненной из алюминия. Ни в коем случае не допускайте избытка воды и не оставляйте стальную рубашку обшивки вне воды, даже при простое аппарата. При переливе воды её излишек удаляйте немедленно.
- * Терморегулятор следует установить в положение между показателями 1 и 8; для поддержания нужных рабочих температур эксплуатировать аппарат предпочтительно при самых низких установках терморегулятора. При необходимости высоких температур терморегулятор установите в положение между 8 и 12.
- * При включении аппарата загорается неоновая лампа. Для выключения мармита переключатель переведите в положение «0». Для обесточивания аппарата выньте вилку из розетки электропитания.
- * Не снимайте с аппарата шарнирную крышку; на простаивающем мармите держите её закрытой.
- * Не перемещайте включённый аппарат либо когда в нём находится горячий продукт.
- * Пролившийся продукт следует немедленно удалить со всех внешних поверхностей. Внутреннюю часть мармита и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Внешнюю окрашенную часть и верхнюю горловину следует протирать тряпочкой, смоченной в мыльном растворе.
- * Не забывайте обесточивать аппарат при его простое, наполнении и мойке.
- * Категорически не рекомендуется мыть аппарат проточной водой (например, поливая его из шланга под давлением).

**ВАЖНО! НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ:
НЕИЗБЕЖНОЕ ЕГО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИВЕДЁТ К
АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ.
ВНИМАНИЕ! АППАРАТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛИТЬ.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ПУСТОГО АППАРАТА!**

Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

- Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.