



ПАРОВАРКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ AG-48
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Новый продукт легкий и удобный. Устройство изготовлено из нержавеющей стали. Нагревающиеся части специально разработаны с функцией устойчивости к сухому горению. Подходит для гостиниц, ресторанов, школ, и др. Имеет функцию авто-подогрева.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1) Поставьте устройство на ровную поверхность.
- 2) Проверьте напряжение электрического источника, розетку, и заземление.
- 3) Наполните емкость водой. Не наполняйте емкость выше отметки уровня воды.
- 4) Загорается световой индикатор (красная лампочка) – значит устройство работает нормально.
- 5) Всегда выливайте воду после использования. Не нагревайте уже использованную воду повторно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1) Следите за тем, чтобы устройство стояло на ровной поверхности.
- 2) Храните устройство в безопасном месте.
- 3) Не допускайте детей близко к устройству.
- 4) Запрещается использовать воду из устройства в пищу.

Модель	Номинальная мощность	Номинальная вместимость	Габариты	Номинальное напряжение
AG-48	2500Вт	48л	430х430х550мм	220В—50Гц

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1) Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием достаточного опыта и знаний.
- 2) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен сервисным агентом или квалифицированным лицом, чтобы избежать опасности.