

MP322X1

classica

Встраиваемая микроволновая печь, 60 см, высота 38 см, 6 функций, нержавеющая сталь.

EAN13: 8017709261214

ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев

Черное стекло Eclipse

2 LED-дисплея

Поворотные переключатели

ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ

4 функции приготовления

Дополнительные функции: размораживание по времени, размораживание по весу

Электронный программатор: таймер, отсрочка включения, автоматическое выключение

Акустический сигнал окончания приготовления

Режим Showroom

ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА

Полезный объем 22 л

Внутренняя камера из нержавеющей стали

Откидной гриль

Внутреннее освещение – 1 лампа накаливания

Поверхность PLUS без поворотного стола

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тангенциальное охлаждение

Автоматическое отключение при открытой дверце

2 стекла дверцы

Блокировка управления (защита от детей)

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка: 1

Форма для пиццы KITPLATE – заказывается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 2,7 кВт

Мощность гриля: 1,2 кВт

Мощность микроволн: 850 Вт

Напряжение: 220-230 В

Сила тока: 11,7 А

Частота тока: 50 Гц

Вилка для подключения к электрической сети в комплект не входит



Типы нагрева



дополнительные аксессуары

- **KITPLATE** - Форма для пиццы

???? ??????
??????, 117105, ??????
???????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



Гриль:

При работе гриля можно получить отличные результаты приготовления мяса (средние и небольшие порции). В сочетании с вертелом (где он есть), идеально подходит для приготовления колбас, отбивных и бекона. Духовые шкафы с 8, 10, 12 функциями имеют двойной гриль, который позволяет готовить большие количества пищи, особенно мяса.



Функция «Пицца» (верхний нагрев + нижний нагрев + конвекция):

Одновременная работа верхнего и нижнего нагревательных элементов с конвектором обеспечивает равномерное приготовление блюд даже с очень сложными рецептами. Идеально подходит не только для пиццы, но и для печенья и пирожных.



Размораживание по времени:

С этой функцией время размораживания пищи определяется автоматически.



Размораживание по весу:

Время размораживания продуктов определяется автоматически.



Интегрированные микроволны:

Размораживание, подогрев, а также непосредственно приготовление пищи: Микроволны или их комбинация с уже описанными типами нагрева обеспечивает быстрое и энергоэффективное приготовление еды.



Микроволны + гриль:

Использование гриля позволяет добиться румяной корочки на поверхности пищи. Действие микроволн позволяет готовить быстрее, чем при традиционном приготовлении.



Микроволновая печь:

Микроволны, проникающие непосредственно в пищу, позволяют готовить очень быстро и с экономией электроэнергии. Данный режим подходит для приготовления пищи без жира, а также для размораживания и разогрева продуктов без изменения их внешнего вида. Функции СВЧ могут быть объединены с традиционными видами нагрева. Что идеально подходит для большинства продуктов.



Тангенциальное охлаждение:

Тангенциальное охлаждение позволяет защитить мебель, сохраняя ее от перегрева в процессе работы духовки.



Компактный пробор, высота 40 см:

Компактные приборы, имеющие высоту 40 см - отличное решение, способное отвечать функциональным требованиям в кухонных гарнитурах небольшой высоты. Выпускается несколько типов и в различных дизайнах.



Полезный объем 22 л:

Духовой шкаф имеет полезный внутренний объем - 22 л (полный объем 35 л).



Электронный контроль температуры:

Позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью 2-3°C. Это дает возможность готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Поверхность PLUS:

Основание внутренней камеры микроволновых печей MP122 и MP322 выполнено из стеклокерамики и не имеет поворотного стола. Это позволяет получить абсолютно гладкую внутреннюю поверхность, без отверстий и полостей, что значительно облегчает уход.



БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ:

Блокировка управления представлена на таких видах продукции, как духовки, варочные панели и стиральные машины. При активации этой опции блокируются все функции и программы, а также команды включения/выключения для полной безопасности в присутствии детей.

???? ??????
??????, 117105, ??????
?????????? ?????, ?1, ???1-2, ??? ?-615
???. +7 (495) 380-37-82
???? 7 (495) 380-37-81



MP322X1


classica

микроволновая печь

60 см

нержавеющая сталь

компактные



???? ??????
 ??????, 117105, ??????
 ?????????? ?????, ?.1, ???-1-2, ??? ?-615
 ??? +7 (495) 380-37-82
 ??? 7 (495) 380-37-81