

## Тестоделительная машина DD-36

### Характеристики:

Тестоделительная машина DD-36 специально разработана для точного деления теста на равные порции весом от 30 до 180 грамм (в соответствии с мерным списком на лицевой панели машины). Аппарат эффективен и лёгок в использовании.

### Применение:

Подсоедините машину к источнику электропитания; положите разделительную чашу с тестом внутри на рабочий столик, нажмите кнопку запуска в работу. Рабочий столик поднимется, затем возвратится в исходное положение. Это означает, что работа окончена — тесто разделено. Если рабочий столик не остановится автоматически, сначала отсоедините машину от источника электропитания, затем поменяйте фазы подключённого источника тока.

### Технические характеристики:

Модель	Напряжение	Мощность двигателя	Размеры (мм)
DD-36	220В/50Гц	0.75 кВт	520*410*1300

### Ремонт и обслуживание:

Регулярно производите очистку машины. Будьте аккуратны с поворотным выключателем. Перед началом работы просчитайте общий вес теста, положите его в разделительную чашу и равномерно придавите его, затем поместите чашу на рабочий столик. Не снимайте разделительную чашу с рабочего столика, пока он не остановится.

- A、 Установите 2-х или 3-х полярный воздушный выключатель на стене на уровне 1,2 метра выше позади машины.
- B、 Подсоедините к источнику питания и проводам в соответствии с указаниями на оборудовании.
- C、 Все работы по очистке или ремонту оборудования должны проводиться, когда машина отключена от питания. Протирать оборудование следует тканью, смоченной водой, не использовать распылитель.

