


HVCA72210B CROSSBACK GLOW

HVCA72211B CROSSBACK DIGITAL FLEX



- ES. Instrucciones de uso
- EN. Instructions for use
- FR. Mode d'emploi
- DE. Gebrauchsanleitun
- IT. Istruzioni per l'uso
- PT. Instruções de uso
- CA. Instruccions d'ús
- NL. Gebruiksaanwijzing
- PL. nstrukcja obsługi
- RO. Instrucțiuni de utilizare
- BG. Инструкция за употреба
- EL. Οδηγίες χρήσης
- RU. Инструкции по применению
- AR. مجعد الشعر غلاية

taurus








Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5





Fig. 6



CROSSBACK GLOW**CROSSBACK DIGITAL FLEX****Aspirador escoba****DESCRIPCIÓN**

A Accesorios:

A1 Lanza y Cepillo para muebles y tapicería.

A3 Lanza extralarga

B Tubo de extensión/ Tubo flexible (*)

C Cargador del aspirador

D Cepillo motorizado Helix

E Filtro en el depósito

F Indicador estado de la batería

G Botón de marcha/paro

H Cuerpo del aspirador

I Depósito de polvo

J Baterías de litio

K Botón baterías extraíbles

L Soporte mural

M Botón para abrir la tapa inferior del depósito.

N Botón para extraer el depósito

O Botón selector de la velocidad.

(*) Incluido en el modelo Crossback Digital Flex

Caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos anteriormente, éstos también pueden adquirirse por separado en los Servicios de Asistencia Técnica.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

No usar el aparato si los accesorios o consumibles no están debidamente acoplados.

No usar el aparato si los accesorios o consumibles acoplados a él presentan defectos. Proceda a sustituirlos inmediatamente.

No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.

No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

Respetar la indicación de nivel MAX.

Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento

No actuar sobre áreas que contengan objetos metálicos tales como clavos y/o tornillos.

No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos...).

No abrir la/s batería/s bajo ningún motivo. Guardar la/s batería/s en lugares donde la temperatura no supere los 40°C.

No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

No utilizar el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.

No usar el aparato sobre mascotas o animales.

Recargue la/s batería/s solamente con el cargador suministrado por el fabricante.

Un cargador que es adecuado para un tipo de baterías, puede ocasionar un peligro de explosión o incendio cuando es usado con otra/s batería/s.

Use el aparato solamente con la/s batería/s por las que ha estado diseñado específicamente.

El uso de cualquier otra/s batería/s puede ocasionar un peligro de explosión o incendio.

INSTALACIÓN

Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato.

MONTAJE DEL SOPORTE MURAL

El aparato dispone de una base de carga (k), la cual debe fijarse en la pared.

Fije el soporte mural de la forma que considere más adecuada mediante tacos, tornillos, adhesivos...

Asegurarse que el soporte esté anclado de forma que sea capaz de aguantar al menos el doble del peso del aparato.

Encajar el aparato en su soporte mural.

CARGA DE LA BATERÍA

Advertencia: Una batería nueva no viene con carga completa y debe ser cargada al máximo antes de usar el aparato por primera vez.

Cargar la batería a temperatura ambiente entre 4 y 40°C.

Enchufar el cargador a la red eléctrica.

Se iluminará un piloto que indica que el cargador está listo para iniciar la carga de la batería.

El tiempo necesario para una carga completa es de 4 a 5 horas aproximadamente. Nunca intente sobrecargar las baterías (aunque es recomendable que la primera carga se realice durante 6 horas de carga).

Mientras la batería se esté cargando, se iluminará el piloto que indica que el cargador

está cargando la batería.
Una vez finalizada la carga, desenchufar el cargador de la red eléctrica.
Nota: No utilizar el aparato mientras esté conectado al cargador.

COMO COMPROBAR EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

Presionar el botón de marcha/paro (G), los pilotos que indican la carga se iluminarán. Si los cuatro pilotos se iluminan significa un nivel de carga completo.
Si no se ilumina ningún piloto, significa que la batería está totalmente descargada.
Nota: Para una óptima vida de la batería, se recomienda solo cargar la batería cuando se encuentre totalmente descargada.

MODO DE EMPLEO NOTAS PREVIAS AL USO

Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
Antes de usar el producto por primera vez, es importante hacer una carga completa de las baterías.
Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar:

USO:

Poner el aparato en marcha, accionando el botón marcha/paro.
Seleccionar la velocidad deseada con el selector de velocidad. (N) Esta función es muy útil ya que permite adaptar la velocidad del aparato al tipo de trabajo que se precise realizar.

INSERCIÓN DE UN ACCESORIO AL ASPIRADOR DE MANO

El aspirador de mano está diseñado de tal forma que permite la inserción de los siguientes accesorios: (use la combinación que más se ajuste a sus necesidades). (Fig.1).
Boquilla cepillo: dotada de un cepillo en su punta que permite, el cepillado de la superficie al tiempo que se actúa.
Boquilla lanza: Especialmente indicada para ranuras y rincones de difícil acceso.
Podemos insertar los accesorios en la punta del tubo.
(* Presionar el botón para doblar el tubo flexible y acceder a zonas de difícil acceso. (Fig.2)

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO

Parar el aparato, accionando el botón marcha/paro.
Limpiar el aparato.

LIMPIEZA

Desenchufar el cargador eléctrico de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO:

Vaciar el depósito de polvo cuando se aprecie a través de sus paredes transparentes que esté lleno o bien cuando se produzca una reducción importante de la potencia de aspiración del aparato.
Abrir la tapa de vaciado del depósito presionando el botón de apertura del depósito para abrir la tapa inferior (M) y verter su contenido en un contenedor de basura apropiado. (Fig.3)
Verifique el estado del filtro del depósito.

CAMBIO DE FILTROS:

Filtro depósito tipo EPA (filtro de aire de alta eficiencia que retiene eficazmente esporas, cenizas, ácaros, polen...), se recomienda revisar periódicamente el estado del filtro, este debe ser limpiado / sustituido cada 50 horas de uso, o si se observa una disminución importante de aspiración del aparato.

PARA LA RETIRADA DE LOS FILTROS:

Extraer el depósito de polvo presionando el botón (N) girando hacia la izquierda, como indica la flecha y los candados. (Fig.4).
Extraer el ciclón girando hacia la izquierda, dentro el ciclón esta el filtro y para retirar el filtro de su anclaje hay que girar hacia la derecha, como indica la flecha y los candados. (Fig.5).
Para el montaje del filtro, proceda de manera inversa a lo explicado en el apartado anterior.

PARA LA RETIRADA DEL CEPILLO:

En la parte inferior de la zapata hay que mover la pesaña hacia el candado abierto y desanclar la pieza lateral que fija el cepillo y estira para extraerlo. (Fig.6).

Sacar el cepillo y limpiar.

Para el montaje proceda de manera inversa a lo explicado en los puntos anteriores.

CONSUMIBLES

En los distribuidores y establecimientos autorizados se podrán adquirir los consumibles (tales como; filtros, batería...) para su modelo de aparato.

Usar siempre consumibles originales, diseñados específicamente para su modelo de aparato.

Podrá adquirir este tipo de consumible en tiendas especializadas.

La referencia de tipo del paquete de baterías para este aparato es S7A para el modelo HVCA72210B y S7B para el modelo HVCA72211B

COMO RETIRAR DE LAS BATERÍAS DEL INTERIOR DEL APARATO:

Advertencia: Es importante que las baterías se encuentren completamente descargadas antes de proceder a su retirada del aparato.

Advertencia: el aparato debe estar desconectado de la alimentación cuando se retiren las baterías

Para retirar las baterías, una vez finalizada la vida del aparato, proceder como sigue:

Extraer la batería presionando el botón (K) baterías extraíbles.

CROSSBACK GLOW**CROSSBACK DIGITAL FLEX****Stick vacuum cleaner****DESCRIPTION**

A Accessories:

A1 Lance and multiuse brush

A3 Extralong lance

B Extension tube/ Flexible extension tube (*)

C Power supply

D Motorized turbobrush Helix

E Dust tank filter

F Battery indicator

G ON/OFF button

H Body

I Dust tank

J Lithium batteries

K Detachable batteries button

L Wall bracket

M Button to open the lower lid of the tank

N Tank release button

O Speed selector button.

(*) Includes in model Crossback Digital Flex

If the model of your appliance does not have the accessories described above, they can also be bought separately from the Technical Assistance Service.

USE AND CARE

Do not use the appliance if the parts or accessories are not properly fitted.

Do not use the appliance if the accessories or consumables attached to it are defective.

Replace them immediately.

Do not use the appliance to gather up water or any other liquid.

Do not use the appliance if the on/off switch does not work.

Respect the MAX level indicator.

Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced mental or lack of experience and knowledge.

Do not work on areas where there are metal objects, such as nails and/or screws.

Never vacuum hot or sharp objects (cigarette butts, ashes, nails, etc.).

Do not open the battery/ies under any

circumstances whatsoever.

The battery/ies should be stored at a temperature of below 40°C.

Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.

Do not use the appliance on any part of the body of a person or animal.

Do not use the appliance with pets or animals.

Recharge the battery/ies only with the charger supplied by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery may cause explosion or fire hazard when used with other battery/ies.

Use the device only with the battery/ies for which has been specifically designed. The use of any other battery/ies s can cause an explosion or fire hazard.

INSTALLATION

Be sure to remove all packaging material from inside the appliance.

ASSEMBLING THE WALL BRACKET

The appliance has a charging base (K) which must be fixed to the wall.

Fix the wall bracket as you think appropriate, using plugs, screws, and adhesive...

Make sure that the bracket is firmly fixed; it should be able to support twice the weight of the appliance.

Fit the appliance into the wall support.

CHARGING THE BATTERY

Caution: A new battery is not fully charged and must therefore be charged before the appliance is used for the first time.

Charge the battery at an atmospheric temperature of between 4 and 40°C.

A pilot light will come on to indicate that the charger is ready to begin charging the battery. Approximately 4 to 5 hours are needed for a complete charge of the battery. Never attempt to over-charge the battery (although it is recommended that the first charge of the battery be of 6 hours in duration).

The pilot light will come on to indicate that the charger is charging the battery.

When the battery is charged disconnect the charger from the mains supply.

NB: Do not use the appliance while it is connected to the charger.

HOW TO CHECK THE BATTERY'S CHARGE LEVEL:

Press the ON/OFF button (G), the pilot lights that indicate if it is charged will light up.

If all four pilot lights come on this means that the appliance is fully charged.

If no pilot light lights up, this means that the battery is completely flat.

NB: For a long battery life, it is advisable to charge the battery, only, when it has run out completely.

INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE

Make sure that product's packaging has been removed.

Before using this product for the first time, it is important to make a full charge of batteries.

Prepare the appliance according to the function you wish to use:

USE

Turn the appliance on, by using the on/off button.

Select the desired speed with the speed selector. (N) This function is very useful, as it makes it possible to adapt the speed of the appliance to the type of work that needs to be done.

FITTING AN ACCESSORY TO THE HAND VACUUM

The hand vacuum is designed in such a way that it allows the following accessories to be fitted: (use the combination that best meets your requirements). (Fig.1).

Furniture brush: Equipped with a brush at the end, which brushes the surface as it is used.

Crevice nozzle: Specially designed for getting into cracks and difficult corners.

We can insert the accessories into the tube.

(*) Press the button to bend the flexible tube and access hard-to-reach areas. (Fig.2)

ONCE YOU HAVE FINISHED USING THE APPLIANCE

Turn the appliance off using the on/off button. Clean the appliance.

CLEANING

Disconnect the battery charger from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.

Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance. Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.

EMPTYING THE DUST BOX

Empty the dust box when it is full (observation facilitated by transparent windows), or when vacuuming power is notably reduced.

Open the lid of the dust box pressing the button to open the lower tank cover (M) located on the inside of the handle and empty the contents into the appropriate waste disposal receptacle. (Fig.3)

Check the condition of the dust box filter.

CHANGING THE FILTERS

Dust tank EPA filter (high efficiency air filter that efficiently retains spores, ash, sawdust, pollen...), it is advisable to change it at least once a year or after every 50 hours of use, or if its potency diminishes remarkably.

TO REMOVE THE FILTERS

Remove the dust tank by pressing the button (N) turning to the left, as indicated by the arrow and the padlocks. (Fig. 4)

Extract the cyclone by turning to the left, the filter is inside the cyclone and to remove the filter from its anchor, turn to the right, as indicated by the arrow and the padlocks. (Fig. 5)

To reassemble the filter, proceed with the above instructions, in reverse order.

CLEANING THE ROTARY BRUSH

To remove the brush:

At the bottom of the shoe, you have to move the tab towards the open padlock and unhook the side piece that fixes the brush and pulls it out. (Fig. 6)

Remove the brush and clean.

To reassemble, follow the above instructions but in reverse.

SUPPLIES

Supplies can be acquired from distributors and authorised establishments (such as filters, battery etc...) for your appliance model. Always use original supplies, designed specifically for your appliance model.

These supplies are available in specialist shops.

The type reference of the battery pack for this appliance is S7A for model HVCA72210B and S7B for model HVCA72211B

HOW TO REMOVE THE BATTERIES FROM THE INTERIOR OF THE DEVICE

CAUTION: It is important that the batteries are fully discharged prior to its withdrawal from the apparatus.

CAUTION: the appliance must be disconnected from the supply mains when removing the batteries.

To remove the batteries, once the life of the appliance, proceed as follows:

Remove the battery pressing the detachable batteries button (K).

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Aspirateur balai

DESCRIPTION

A Accessoires

A1 Lance et brosse pour meubles et tapisserie

A3 Lance extralongue

B Tube d'extension/ Tube d'extension flexible (*)

C Chargeur de l'aspirateur

D Brosse motorisée Helix

E Filtre dans le réservoir

F Indicateur de l'état des batteries

G Bouton marche/arrêt

H Corps de l'aspirateur

I Bac à poussière

J Batteries au lithium

K Bouton batteries amovibles

L Support mural

M Bouton pour ouvrir le couvercle inférieur du réservoir

N Bouton pour l'extraction du bac à poussière

O Bouton de sélection de la vitesse

(*) Inclus dans le modèle Crossback Digital Flex

Si votre modèle ne dispose pas des accessoires préalablement décrits, ceux-ci peuvent être achetés séparément auprès des Services d'assistance technique.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Ne pas utiliser l'appareil tant que les accessoires ou les consommables ne soient pas bien ajustés.

Ne pas utiliser l'appareil si les accessoires qui lui sont assemblés présentent des défauts. Le cas échéant, les remplacer immédiatement.

Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou autre liquide.

Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.

Respecter le niveau MAX.

Conserver cet appareil hors de portée des

enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances

Ne pas intervenir sur des zones contenant des objets métalliques tels que des clous et/ou vis.

Ne jamais aspirer d'objets incandescents ou coupants (mégots, cendres, clous...)

Ne jamais ouvrir la(les) batterie(s).

Ne pas garder l'appareil dans un endroit où la température pourrait être supérieur à 40°C.

Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. Ceci permettra également de réduire sa consommation d'énergie et de prolonger sa durée de vie.

Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.

Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.

Recharger la(les) batterie(s) à l'aide du chargeur fourni par le fabricant. Un chargeur qui est approprié pour un certain type de batteries, peut causer un danger d'explosion ou d'incendie lorsqu'on l'utilise avec d'autres batteries.

Utiliser uniquement les batteries qui ont été spécifiquement conçues pour cet appareil.

L'usage de tout autre type de pile pourrait être source d'explosion ou d'incendie.

INSTALLATION

S'assurer d'avoir retiré tout le matériel d'emballage du produit.

MONTAGE DU SUPPORT MURAL

Le dispositif dispose d'une base de chargement (k), à fixer au mur.

Fixer le support mural à votre préférence : avec des chevilles, des vis, des adhésifs...

S'assurer que le support est bien fixé et qu'il est capable de soutenir au moins le double du poids de l'appareil.

Emboîter l'appareil dans son support mural.

CHARGER LA BATTERIE

Avertissement : Une batterie neuve n'est pas complètement chargée et doit être chargée au maximum avant d'utiliser l'appareil la première fois.

Charger la batterie à température ambiante, entre 4 et 40°C

Brancher le chargeur au réseau électrique.

Le voyant s'allume en indiquant que le chargeur est prêt à commencer la charge de la

batterie.

Le temps nécessaire au chargement complet est d'environ 4 à 5 heures. Ne jamais essayer de surcharger les batteries (bien qu'il soit recommandable de réaliser la première charge pendant 6 heures de charge).

Pendant que la batterie se chargera, le témoin s'allumera, en vous indiquant ainsi que le chargeur est en marche.

Une fois la charge complétée, débrancher le chargeur du réseau électrique.

Note : Ne pas utiliser l'appareil tant qu'il sera branché au chargeur.

COMMENT VERIFIER LE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Appuyer sur le bouton marche/arrêt (G) de la batterie, les voyants d'indication de chargement s'allument.

Si les quatre voyants s'allument, cela signifie que le chargement est terminé.

Si aucun voyant ne s'allume, cela signifie que la batterie est totalement déchargée.

Note : Pour rallonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la charger uniquement lorsqu'elle sera totalement déchargée.

MODE D'EMPLOI CONSIGNES PREALABLES

Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d'emballage du produit.

La première fois, avant son usage, vous devrez charger complètement les batteries.

Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée :

UTILISATION

Mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur de marche/arrêt.

Sélectionner la vitesse désirée en utilisant le sélecteur de vitesse. (N) Cette fonction est très utile puisqu'elle permet d'adapter la vitesse de l'appareil au type de travail que vous voulez réaliser.

INSERTION D'UN ACCESSOIRE SUR L'ASPIRATEUR A MAIN

L'aspirateur à main est conçu de manière à permettre l'insertion des accessoires suivants : (utiliser la combinaison qui s'ajuste le mieux à vos besoins) : (Fig.1).

Buse à brosse : équipée d'une brosse sur la

pointe permettant de broser la surface durant le fonctionnement de l'aspirateur.

Buse à lance : Spécialement recommandé pour les rainures et les coins difficiles d'accès. Il est possible d'insérer les accessoires dans la pointe du tube.

(*) Appuyer sur le bouton pour plier le tube flexible et accéder aux zones difficiles d'accès. (Fig.2)

APRES UTILISATION DE L'APPAREIL.

Arrêter l'appareil en appuyant sur la touche marche/arrêt.

Nettoyer l'appareil.

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement avant de la nettoyer.

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent et le laisser sécher.

Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.

VIDER LE BAC A POUSSIERE

Vider le réservoir à poussière lorsque vous observerez, à travers ses parois transparentes, qu'il est plein ou bien lorsqu'il se produira une diminution considérable de la puissance d'aspiration de l'appareil.

Ouvrir le couvercle de vidange du réservoir en appuyant sur le bouton d'ouverture du réservoir pour ouvrir le couvercle inférieur (M) et verser son contenu dans un conteneur à déchets approprié. (Fig.3)

Vérifier l'état du filtre du réservoir.

CHANGER LES FILTRES

Filtre bac type EPA (filtre à air de haute efficacité qui retient efficacement les spores, les cendres, les acariens, le pollen...), il est recommandé de contrôler régulièrement l'état du filtre, celui-ci doit être nettoyé/remplacé toutes les 50 heures de travail, ou si une réduction importante d'aspiration de l'appareil est constatée.

POUR RETIRER LES FILTRES

Retirer le bac à poussière en appuyant sur le bouton (N) en le tournant vers la gauche,

comme indiqué par la flèche et les cadenas.

(Fig.4).

Sortir le cyclone en le tournant vers la gauche.

Le filtre se trouve à l'intérieur du cyclone. Pour

le retirer de son logement, le tourner vers

la droite, comme indiqué par la flèche et les

cadenas. (Fig.5).

Pour le montage du filtre, procéder de manière

inverse aux explications du paragraphe

antérieur.

POUR L'EXTRACTION DE LA BROSSE

Sur la partie inférieure du socle, déplacer

la languette vers le cadenas ouvert et pour

détacher la pièce latérale fixant la brosse et la

retirer. (Fig.6).

Retirer la brosse et la nettoyer.

Pour le montage, procéder dans le sens

inverse.

ACCESSOIRES

S'adresser aux distributeurs et établissements

autorisés pour acheter les accessoires (par

exemple, les filtres, la batterie etc.).

Utiliser toujours des accessoires originaux,

spécifiquement créés pour votre modèle

d'appareil.

Vous trouverez ce type d'accessoires dans les

magasins spécialisés.

La référence de type de la batterie de cet

appareil est S7A pour le modèle HVCA72210B

et S7B pour le modèle HVCA72211B

COMMENT EXTRAIRE LES BATTERIES DE L'APPAREIL :

Avertissement : Important, les batteries doivent

être complètement déchargées avant de les

extraire de l'appareil.

Avertissement : Pour retirer les batteries,

l'appareil doit être débranché de l'alimentation

secteur.

Pour retirer les batteries une fois la vie de l'appareil terminée, réaliser les actions suivantes

Extraire la batterie en appuyant sur le bouton

(K) piles amovibles.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Bodenstaubsauger

BESCHREIBUNG

A Zubehör:

A1 Möbel- und Polsterbürste

A3 Extralanges Saugstück

B Verlängerungsrohr/ Flexibler
verlängerungsrohr (*)

C Staubsauger-Ladegerät

D Motorbetriebene Bürste Helix

E Filter im Tank

F Batteriestandsanzeige

G Ein-/Austaste

H Saugergehäuse

I Staubbehälter

J Lithiumbatterien

K Taste herausnehmbare Batterien

L Wandhalterung

M Taste zum Öffnen des unteren Tankdeckels.

N Taste zum Entnehmen des Tanks

O Geschwindigkeitsauswahltaaste.

(*) Enthalten im Modell Crossback Digital Flex.

Wenn Sie meinen, dass das Gerät nicht mit dem oben angeführten Zubehör ausgestattet ist, können Sie die Teile auch einzeln beim Technischen Dienst erwerben.

BENUTZUNG UND PFLEGE

Das Gerät nur mit sorgfältig zusammengesteckten Zubehörteilen oder Betriebsmitteln verwenden.

Gerät nicht benutzen, wenn die Zubehörteile mangelhaft sind. Ersetzen Sie diese sofort.

Niemals mit dem Gerät Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen.

Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter nicht funktioniert.

Die Füllstandsmarkierung MAX beachten.

Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse aufbewahren.

Saugen Sie keine Flächen, auf denen

Metallgegenstände wie Nägel und / oder Schrauben liegen.

Saugen Sie niemals glühende oder scharfe Objekte (Zigarettenkippen, Asche, Nägel...) auf.

Die Batterie/n dürfen in keinem Fall geöffnet werden.

Bewahren Sie die Batterie/n an einem Ort auf, wo die Temperatur nicht über 40°C steigen kann.

Das Gerät nie am Stromnetz angeschlossen und ohne Aufsicht lassen. Sie sparen dadurch Energie und verlängern die Gebrauchsdauer des Gerätes.

Das Gerät nicht auf einem Körperteil einer Person oder einem Tier verwenden.

Gerät nicht für Haus- oder andere Tiere benutzen.

Laden Sie den/die Akku/s ausschließlich mit dem vom Hersteller gelieferten Ladegerät.

Beim Gebrauch eines Ladegerätes, das für einen bestimmten Akkutyp entworfen wurde, besteht bei der Verwendung mit anderen Akkus Explosions- oder Brandgefahr.

Benutzen Sie nur die speziell für das Gerät entworfenen Akkus. Beim Gebrauch von anderen Akkus besteht Explosions- oder Brandgefahr.

INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

MONTAGE DER WANDHALTERUNG

Das Gerät verfügt über eine Ladebasis (k), die an der Wand befestigt werden muss.

Befestigen Sie die Wandhalterung in der geeignetsten Form mit Dübeln, Schrauben, Klebemitteln, etc.

Überprüfen Sie, ob die Halterung gut befestigt ist und mindestens das doppelte Gewicht des Geräts tragen kann.

Setzen Sie das Gerät in die Wandhalterung.

AUFLADUNG DER BATTERIE

Warnung: Eine neue Batterie ist nicht vollständig aufgeladen. Deshalb ist sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes vollständig aufzuladen.

Die Batterie bei Zimmertemperatur zwischen 4 und 40 °C aufladen

Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose.

Das Aufleuchten einer Kontrolllampe zeigt an,

dass das Ladegerät bereit ist, mit dem Laden des Akkus zu beginnen.
Ein vollständiger Ladevorgang ca. dauert 4 bis 5 Stunden. Vermeiden Sie eine Überladung der Batterien (dennoch wird für die erste Aufladung eine Ladezeit von 6 Stunden empfohlen).
Beim Aufladen der Batterie leuchtet die Ladeanzeige rot auf und zeigt an, dass das Ladegerät in Betrieb ist.
Ist der Ladevorgang abgeschlossen, ist das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen.
Bemerkung: Das Gerät nicht verwenden, wenn es am Akku angeschlossen ist.

DEN AKKU-LADESTAND ÜBERPRÜFEN

Die Ein-/Austaste (G) drücken, die Ladeanzeige schaltet sich ein.
Wenn die vier Anzeigen leuchten, ist das Gerät vollständig geladen.
Wenn keine Leuchte angeht, bedeutet dies, dass die Batterie vollständig entladen ist.
Bemerkung: Für eine lange Akku-Lebensdauer wird empfohlen, den Akku erst aufzuladen, wenn er sich vollständig entladen hat.

BENUTZUNGSHINWEISE VOR DER BENUTZUNG

Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.
Es ist wichtig, dass Sie die Batterien vollständig aufladen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Das Gerät für die von Ihnen bestimmte Funktion vorbereiten.

BENUTZUNG

Stellen Sie das Gerät an, indem Sie den An-/Ausschalter betätigen.
Die gewünschte Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeitsauswahltaste auswählen.
(N) Diese Funktion ist sehr nützlich, da sie erlaubt, die Geschwindigkeit des Geräts an die durchzuführende Arbeit anzupassen.

ANBRINGEN VON ZUBEHÖR AM HANDSTAUBSAUGER

Der Handstaubsauger ist so gestaltet, dass folgendes Zubehör angebracht werden kann: (benutzen Sie jeweils die Kombination, die Ihren Anforderungen am besten entspricht). (Fig.1).
Bürstendüse: Sie ist an der Spitze mit einer Bürste versehen, mit der die Oberfläche

gleichzeitig mit dem Saugen gebürstet wird.
Fugendüse: Speziell geeignet für Rillen und schwer zugängliche Ecken.
Die Zubehörteile können in die Schlauchspitze eingesetzt werden.
(* Die Taste drücken, um den flexiblen Schlauch zu knicken und die schwer zugänglichen Stellen saugen. (Fig.2)

NACH DER BENUTZUNG DES GERÄTS

Stellen Sie das Gerät mit dem An-/Ausschalter ab.
Reinigen Sie das Gerät.

REINIGUNG

Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben, und trocknen Sie es danach ab.
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts weder Löse- oder Scheuermittel noch Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie z.B. Lauge.
Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Den Staubbehälter entleeren, sobald Sie durch dessen durchsichtige Wände erkennen, dass er voll ist, oder wenn sie eine spürbare Verminderung der Saugleistung bemerken.
Öffnen Sie den Entleerungsdeckel des Tanks , indem Sie die Taste zum Öffnen des Tanks drücken, um den unteren Deckel (M) zu öffnen, und schützen Sie den Inhalt in einen geeigneten Abfallbehälter. (Fig.3)
Überprüfen Sie den Zustand des Filters des Behälters.

WECHSEL DER FILTER

Behälterluftfilter Typ EPA (hoch effektiver Luftfilter, mit hohem Wirkungsgrad für die Filterung von Sporen, Asche, Hausstaubmilben, Pollen...) Es wird empfohlen, den Zustand des Filters regelmäßig zu prüfen. Er muss alle 50 Betriebsstunden gereinigt / ersetzt werden, oder wenn eine erhebliche Reduzierung der Saugleistung festgestellt wird.

ZUM ENTNEHMEN DER FILTER

Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Taste (N) drücken und nach links drehen, wie durch den Pfeil und die Vorhängeschlösser angezeigt. (Fig.4).

Drehen Sie den Zyklon nach links heraus; im Inneren des Zyklons befindet sich der Filter.

Um den Filter aus seiner Verankerung zu lösen, müssen Sie ihn nach rechts drehen, wie durch den Pfeil und die Vorhängeschlösser angezeigt. (Fig.5).

Zur Montage des Filters führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

ZUM HERAUSNEHMEN DER BÜRSTE

Bewegen Sie den Hebel im unteren Teil des Schuhs in Richtung des offenen Vorhängeschlosses und haken Sie das Seitenteil aus, das die Bürste fixiert, und ziehen Sie sie heraus. (Fig.6).

Die Bürste herausnehmen und reinigen.

Für die Montage bitte in umgekehrter Reihenfolge die vorstehend beschriebenen Schritte ausführen.

ERSATZTEILE

Bei Vertretern und offiziellen Verkaufsstellen für Ersatzteile (wie Filter, batterie ...) für das entsprechende Modell.

Verwenden Sie stets für Ihr Gerät geeignete Originalteile.

Betriebsmittel sind in Fachgeschäften erhältlich.

Die Typenbezeichnung des Akkus für dieses Gerät ist S7A für das Modell HVCA72210B und S7B für das Modell HVCA72211B

WIE SIE DIE BATTERIEN AUS DEM GERÄT ENTFERNEN

Warnung: Es ist wichtig, dass die Batterien vollständig leer sind, bevor Sie sie aus dem Gerät entfernen.

Warnung: Beim Entnehmen der Batterien darf das Gerät nicht ans Netz geschlossen sein.

Zum Entfernen der Batterien am Ende der Lebensdauer des Gerätes verfahren Sie wie folgt

Entfernen Sie die Batterie durch Drücken der Taste (K) herausnehmbare Batterien.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Scopa elettrica

DESCRIZIONE

A Accessori:

A1 Bocchetta a lancia e spazzola per mobili e tappezzeria.

A3 Bocchetta a lancia extra lunga

B Tubo di prolunga/ Tubo di prolunga flessibile (*)

C Caricabatterie aspirapolvere

D Spazzola motorizzata Helix

E Filtro nel serbatoio

F Indicatore di stato della batteria

G Interruttore accensione/spengimento

H Corpo della scopa elettrica

I Serbatoio per la polvere

J Batterie al litio

K Pulsante batterie estraibili

L Supporto a parete

M Tasto per aprire il coperchio inferiore del serbatoio.

N Tasto per estrarre il serbatoio

O Tasto selettore di velocità

(*) In dotazione con il modello Crossback Digital Flex

Se il modello del Suo apparecchio non fosse dotato degli accessori anteriormente elencati, può acquistarli separatamente presso i punti di assistenza tecnica autorizzati.

PRECAUZIONI D'USO

Non usare l'apparecchio se gli accessori o i materiali di consumo non sono accoppiati correttamente.

Non utilizzare l'apparecchio se gli accessori presentano dei difetti. Sostituirli immediatamente.

Non usare l'apparecchio per aspirare acqua o altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo di accensione/spengimento non funziona.

Rispettare l'indicazione del livello MAX.

Conservare questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini e/o persone con problemi fisici, mentali o di sensibilità o con mancanza di

esperienza e conoscenza

Non utilizzare in aree in cui vi siano oggetti metallici quali chiodi e/o viti.

Non aspirare mai oggetti incandescenti o taglienti (mozziconi, cenere, chiodi, ecc.)

Non aprire la/e batteria/e per nessun motivo.

Custodire la/e batteria/e in luoghi dove la temperatura non superi i 40 °C.

Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla rete elettrica e senza controllo. Si otterrà un risparmio energetico e si prolungherà la vita dell'apparecchio stesso.

Non utilizzare l'apparecchio su nessuna parte del corpo di persone o animali.

Non usare l'apparecchio su animali.

Ricaricare la/e batteria/e solo con il caricatore fornito dal fabbricante. Un caricatore adatto per un tipo di batterie potrebbe provocare un rischio di esplosione o incendio se usato con altre.

Usare l'apparecchio solo con la/e batteria/e per le quali è stato specificamente progettato. L'uso di qualunque altra batteria può provocare un rischio di esplosione o incendio.

INSTALLAZIONE

Accertarsi di aver tolto tutto il materiale d'imballaggio dall'apparecchio.

MONTAGGIO DEL SUPPORTO A PARETE

L'apparecchio ha in dotazione una base di carica (k), che deve essere fissata alla parete. Fissare il supporto a muro nel modo che si ritenga più adeguato, mediante tasselli, viti, adesivi...

Verificare che il supporto sia fissato in modo tale da poter sorreggere almeno il doppio del peso dell'apparecchio.

Inserire l'apparecchio nel supporto.

CARICA DELLA BATTERIA

Avvertenza: Una batteria nuova non è fornita con carica completa e deve essere caricata al massimo prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Caricare la batteria a temperatura ambiente tra 4 e 40 °C.

Collegare il caricatore alla rete elettrica.

Si accenderà una spia luminosa indicando che il caricatore è pronto per iniziare la ricarica della batteria.

Il tempo necessario per una ricarica completa è di 4 a 5 ore circa. Non cercare mai di sovraccaricare le batterie (ad ogni modo si

consiglia di realizzare la prima carica per 6 - ore).

Mentre la batteria si sta caricando, la spia rimane accesa, indicando che il caricatore è avviato.

Al termine della ricarica scollegare il caricatore dalla rete elettrica.

Nota: Non utilizzare l'apparecchio quando il caricatore è collegato alla rete elettrica.

COME VERIFICARE LO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Premere il pulsante di accensione/spengimento (G): si illuminano le spie che indicano la carica.

Se le quattro spie si illuminano, significa che il livello di carica è completo.

Se non si accende alcuna spia, significa che la batteria è completamente scarica.

Nota: Per prolungare la vita della batteria, si consiglia di ricaricare la batteria solo quando è completamente scarica.

MODALITÀ D'USO PRIMA DELL'USO

Assicurarsi di aver rimosso dal prodotto tutto il materiale di imballaggio.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, è importante effettuare una ricarica completa delle batterie.

Preparare l'apparecchio secondo la funzione che si desidera realizzare:

USO

Avviare l'apparecchio azionando il tasto acceso/spento.

Selezionare la velocità desiderata premendo il pulsante selettore della velocità. (N) Questa funzione è molto utile, dato che permette di adattare la velocità dell'apparecchio al tipo di lavoro che si desidera compiere.

MONTAGGIO DI UN ACCESSORIO SULL'ASPIRAPOLVERE PORTATILE

L'aspirapolvere portatile è pensato in modo da potervi inserire i seguenti accessori: (usare la combinazione di accessori più adatta alle proprie esigenze). (Fig.1).

Bocchetta spazzola: dotata di una punta a spazzola che consente di spazzolare la superficie mentre la si aspira.

Bocchetta lancia: particolarmente indicata per fessure ed angoli difficili da raggiungere.

Possiamo innestare gli accessori nella punta del tubo.

(*) Premere il pulsante per piegare il tubo flessibile e accedere a zone difficili da raggiungere. (Fig.2)

UNA VOLTA CONCLUSO L'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Spegnere l'apparecchio premendo il tasto di accensione/spengimento.

Pulire l'apparecchio.

PULIZIA

Disinserire il caricatore elettrico dalla rete elettrica ed aspettare che si raffreddi prima di eseguirne la pulizia.

Pulire il gruppo elettrico con un panno umido, quindi asciugarlo.

Per la pulizia non impiegare solventi o prodotti a pH acido o basico come la candeggina, né prodotti abrasivi.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo con acqua corrente.

SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELLA POLVERE

Svuotare il serbatoio della polvere se si nota, guardando attraverso le sue pareti trasparenti, che è pieno o quando si verifica una riduzione significativa della potenza di aspirazione dell'apparecchio.

Aprire il coperchio di svuotamento del serbatoio premendo il pulsante di apertura dello stesso per aprire il coperchio inferiore (M) e svuotare il contenuto in un apposito contenitore per i rifiuti. (Fig.3)

Controllare lo stato del filtro del serbatoio.

CAMBIO DEI FILTRI

Filtro serbatoio tipo EPA (filtro dell'aria ad alta efficienza, che trattiene efficacemente spore, cenere, acari, polline...), si raccomanda di controllare periodicamente lo stato del filtro, che deve essere pulito / sostituito ogni 50 ore di utilizzo o se si osserva un calo considerevole di aspirazione dell'apparato.

PER RIMUOVERE IL FILTRO

Estrarre il serbatoio della polvere premendo il pulsante (N) e girandolo verso sinistra, come indicato dalla freccia e dai lucchetti. (Fig.4).

Estrarre il ciclone, girandolo verso sinistra: nel ciclone si trova il filtro e per sganciarlo bisogna girarlo verso destra, come indicato dalla freccia e dai lucchetti. (Fig.5).

Per montare il nuovo filtro, eseguire il

procedimento inverso a quello descritto precedentemente.

PER TOGLIERE LA SPAZZOLA

Nella parte inferiore della spazzola bisogna spostare la linguetta verso il lucchetto aperto, sganciare l'elemento laterale che fissa la spazzola e tirare per estrarla. (Fig.6).

Togliere la spazzola e pulire.

Per montare, ripetere l'operazione spiegata precedentemente all'inverso.

MATERIALI DI CONSUMO

I materiali di consumo (come filtri, batteria...) per il suo modello di apparecchio potranno essere acquistati presso i distributori e stabilimenti autorizzati

Usare sempre materiali di consumo originali, disegnati specificatamente per il suo modello di apparecchio.

Questo tipo di materiale di consumo si può acquistare presso i negozi specializzati.

Il riferimento del tipo del pacco batterie per questo apparecchio è S7A per il modello HVCA72210B e S7B per il modello HVCA72211B

COME RIMUOVERE LE BATTERIE DALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO

Avvertenza: È importante che le batterie siano completamente scariche prima di procedere alla loro rimozione.

Avvertenza: per rimuovere le batterie, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.

Per rimuovere le batterie, al termine della sua durata utile, procedere a

Estrarre la batteria premendo il pulsante (K) delle batterie estraibili.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Aspirador vertical

DESCRIÇÃO

A Acessórios

A1 Bico e escova para móveis e carpetes

A3 Bico extra longo

B Tubo de extensão/ Tubo de extensão flexível (*)

C Carregador do aspirador

D Escova motorizada Helix

E Filtro no depósito

F Indicador do estado das baterias.

G Botão de ligar/desligar

H Corpo do aspirador

I Depósito do pó

J Baterias de lítio

K Botão baterias extraíveis

L Suporte de parede

M Botão para abrir a tampa inferior do depósito

N Botão para extrair o depósito

O Botão seletor de velocidade

(*) Incluído no modelo Crossback Digital Flex

Caso o modelo do seu aparelho não disponha dos acessórios descritos anteriormente, pode adquiri-los separadamente nos Serviços de Assistência Técnica.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Não utilize o aparelho caso os acessórios ou consumíveis não estejam devidamente encaixados.

Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substitua-os imediatamente.

Não utilize o aparelho para recolher água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.

Respeite a indicação do nível MAX.

Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que tenham falta de experiência e conhecimento

Não utilize sobre áreas que contenham objetos metálicos, tais como grampos e/ou parafusos.

Nunca aspire objetos incandescentes ou cortantes (beatas, cinzas, pregos, etc.)
Nunca abra a(s) bateria(s) sob qualquer pretexto.

Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser superior a 40°C.

Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.

Não utilize o aparelho sobre nenhuma parte do corpo de uma pessoa ou animal.

Não utilize o aparelho em animais.

Apenas recarregue a(s) bateria(s) com o carregador fornecido pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um certo tipo de baterias pode originar risco de explosão ou incêndio se for usado com outro tipo de bateria(s).

Utilize o aparelho apenas com a(s) bateria(s) para a(s) qual(is) foi especificamente concebido. A

utilização de outro tipo de bateria(s) pode apresentar risco de explosão ou incêndio.

INSTALAÇÃO

Retire todo o material de embalagem do interior do aparelho.

MONTAGEM DO SUPORTE DE PAREDE

O aparelho dispõe de uma base de carregamento (k), a qual deve ser fixada à parede

Fixe o suporte de parede da maneira que considerar mais adequada através de placas, parafusos, cola, etc...

Assegure-se de que o suporte é capaz de aguentar, pelo menos, o dobro do peso do aparelho.

Encaixe o aparelho no suporte de parede.

CARREGAMENTO DA BATERIA

Advertência: Uma bateria nova não traz a carga completa, pelo que deve ser carregada até ao máximo antes de se utilizar o aparelho pela primeira vez.

Carregue a bateria à temperatura ambiente, entre 4 e 40 °C

Ligue o carregador à corrente elétrica.

O indicador luminoso acende-se, indicando que o carregador está pronto para começar a carregar a bateria.

O tempo necessário para a carga completa é cerca de 4 a 5 horas. Nunca sobrecarregue as

baterias (apenas recomenda-se que o primeiro carregamento seja realizado durante 6 horas seguidas).

Durante o carregamento da bateria o indicador luminoso fica aceso, o que indica que o carregador está a carregar a bateria. Uma vez terminado o carregamento, desligue o carregador da corrente elétrica.

Nota: Não utilize o aparelho enquanto este estiver ligado ao carregador.

COMO VERIFICAR O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Prima o botão de ligar/desligar (G), os indicadores luminosos de carga acendem-se. Se os quatro indicadores luminosos se acenderem, significa que atingiu o nível de carga completo.

Se o indicador luminoso não acender, isso significa que a bateria está totalmente descarregada.

Nota: Para uma vida útil longa da bateria, é recomendável carregar a bateria apenas quando esta esteja totalmente descarregada.

MODO DE UTILIZAÇÃO NOTAS PARA ANTES DA UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez é importante deixar a bateria carregar completamente.

Prepare o aparelho consoante a função pretendida:

UTILIZAÇÃO

Coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão de ligar/desligar.

- Selecionar a velocidade desejada com o comando selector de velocidade. (N) Esta função é muito útil pois permite adaptar a velocidade do aparelho ao tipo de operação a realizar.

Colocar um acessório no aspirador de mão
O aspirador de mão está concebido de tal forma que permite a colocação dos seguintes acessórios: (utilize a combinação que melhor se adapte às necessidades). (Fig.1).

Escova: abertura com uma escova na ponta que permite a escovagem da superfície durante o tempo de atuação.

Bico: Especialmente indicado para ranhuras e cantos de difícil acesso.

Podemos encaixar os acessórios na ponta do tubo.

(*) Prima o botão para dobrar o tubo flexível e aceder a zonas de difícil acesso. (Fig.2)

UMA VEZ CONCLUÍDA A UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desligue o aparelho, acionando o botão de ligar/desligar.

Limpe o aparelho.

LIMPEZA

Desligue o carregador da corrente elétrica e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e seque-o de seguida.

Não utilize solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico como a lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

Nunca mergulhe o aparelho dentro de água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

ESVAZIAR O DEPÓSITO

Esvazie o depósito do pó quando, através do pano transparente, verificar que aquele se encontra cheio ou quando se produzir uma redução importante da potência de aspiração do aparelho.

Abra a tampa de esvaziamento do depósito premindo o botão de abertura do depósito para abrir a tampa inferior (M) e verter o seu conteúdo num contenedor de lixo apropriado. (Fig.3).

Verifique o estado do filtro do depósito.

SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

Filtro do depósito do tipo EPA (filtro de ar de alta eficiência, que retém eficazmente esporos, cinzas, ácaros, pólen, etc.). Recomenda-se fazer a revisão periódica do estado do filtro, este deve ser limpo/substituído a cada 50 horas de utilização, ou quando se observar uma diminuição significativa do poder de aspiração do aparelho.

PARA RETIRAR OS FILTROS

Extraia o depósito de pó premindo o botão (N) girando para a esquerda, como indica a seta e os cadeados. (Fig.4).

Extraia o ciclone girando-o para a esquerda, o

filtro está dentro do ciclone e para retirar o filtro do alojamento tem de se girar para a direita, como indicado pela flecha e os cadeados. (Fig.5).

Proceda de maneira inversa ao explicado no ponto anterior para montar o filtro.

PARA RETIRAR A ESCOVA

Na parte inferior traseira do bocal, mova a patilha para a posição de cadeado aberto para desencaixar a peça lateral que fixa a escova e puxe para a retirar. (Fig.6).

Retire a escova e limpe-a.

Para a tornar a montar, proceda de maneira inversa ao explicado nos pontos anteriores.

CONSUMÍVEIS

Os consumíveis (filtros, bateria etc.) para o seu modelo de aparelho poderão ser adquiridos nos distribuidores e estabelecimentos autorizados.

Usar sempre consumíveis de origem, concebidos especificamente para o seu modelo de aparelho.

Poderá adquirir este tipo de consumíveis em lojas especializadas.

A referência de tipo da bateria para este aparelho é S7A para o modelo HVCA72210B e S7B para o modelo HVCA72211B

COMO RETIRAR AS BATERIAS DO INTERIOR DO APARELHO

Advertência: É importante que as baterias estejam completamente descarregadas antes de as retirar do aparelho.

Advertência: o aparato deve ser desligado da corrente antes de se retirarem as baterias.

Uma vez terminada a vida útil do aparelho, proceda da seguinte forma para remover as baterias

Remova a bateria premindo o botão (K) baterias extraíveis.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Aspirador escombra

DESCRIPCIÓ

A Accessoris:

A1 Llança i raspall per a mobles i tapisseria.

A3 Llança extrallarga

B Tub d'extensió/ Tub d'extensió flexible (*)

C Carregador de l'aspirador

D Raspall motoritzat Helix

E Filtre en el dipòsit

F Indicador estat de la bateria

G Botó d'engegada/parada

H Cos de l'aspirador

I Dipòsit de pols

J Bateria de liti

K Botó bateries extraïbles

L Suport mural

M Botó per a obrir la tapa inferior del dipòsit.

N Botó per a treure el dipòsit.

O Botó selector de velocitat.

(*) Inclòs en el model Crossback Digital Flex

En el cas que el model del vostre aparell no disposi dels accessoris descrits anteriorment, aquests també poden adquirir-se per separat als Serveis d'Assistència Tècnica.

UTILITZACIÓ I CURA

No feu servir l'aparell si els accessoris o consumibles no estan acoblats correctament.

No feu servir l'aparell si els accessoris o consumibles acoblats tenen defectes. Procediu a substituir-los immediatament.

No feu servir l'aparell per a recollir aigua ni cap altre líquid.

No feu servir l'aparell si el dispositiu d'engegada/aturada no funciona.

Respectar la indicació de nivell MAX.

Manteniu l'aparell fora de l'abast dels nens i/o persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o falta d'experiència i coneixement.

No actueu sobre àrees que continguin objectes metàl·lics com ara claus i/o cargols.

No aspirar mai objectes incandescents o tallants (burilles, cendres, claus...).

No obriu la/les bateria/es per cap motiu.

Deseu la/les bateria/es en un lloc on la temperatura no superi els 40 °C.

No deixeu mai l'aparell connectat i sense vigilància. A més, estalviareu energia i perllongareu la vida de l'aparell.

No feu servir l'aparell sobre cap part del cos d'una persona o animal.

No feu servir l'aparell sobre mascotes o animals.

Recarregueu la/les bateria/es només amb el carregador subministrat pel fabricant. Un carregador adequat per a un tipus determinat de bateries pot suposar un perill d'explosió o incendi si es fa servir per a altres.

Feu servir l'aparell només amb la/les bateria/es per a les quals ha estat dissenyat específicament. L'ús d'altres bateries pot suposar un perill d'explosió o incendi.

INSTAL·LACIÓ

Assegureu-vos de treure tot el material d'emalatge de l'interior de l'aparell.

MUNTATGE DEL SUPORT MURAL

L'aparell té una base de càrrega (K) que s'ha de fixar a la paret.

Fixeu el suport mural de la manera que considereu més adequada mitjançant tacs, cargols, adhesius...

Assegureu-vos que el suport estigui ancorat de manera que pugui aguantar, com a mínim, el doble del pes de l'aparell.

Encaixeu l'aparell en el suport mural.

CÀRREGA DE LA BATERIA

Advertència: Les bateries noves no venen amb càrrega completa i s'han de carregar al màxim abans de fer servir l'aparell per primera vegada.

Carregueu la bateria a temperatura ambient entre 4 i 40 °C.

Connecteu el carregador a la xarxa elèctrica. S'hi il·luminarà un pilot que indica que el carregador està llest per començar a carregar la bateria.

El temps necessari per a una càrrega completa és de 4 a 5 hores aproximadament.

No intenteu mai sobrecarregar les bateries (encara que és recomanable que la primera càrrega es faci durant 6 hores de càrrega).

Mentre la bateria s'estigui carregant, s'hi il·luminarà el pilot que indica que el carregador està carregant la bateria.

Un cop finalitzada la càrrega, desendolieu el

carregador de la xarxa elèctrica.

Nota: No feu servir l'aparell mentre estigui connectat al carregador.

COM COMPROVAR EL NIVELL DE CÀRREGA DE LA BATERIA

Premeu el botó d'indicació de càrrega de la bateria i s'hi il·luminaran els pilots que indiquen la càrrega.

Si els quatre pilots s'il·luminen significa un nivell de càrrega complet.

Si no s'hi il·lumina cap pilot, vol dir que la bateria està totalment descarregada.

Nota: Per a una vida òptima de la bateria, es recomana carregar-la només quan estigui totalment descarregada.

INSTRUCCIONS D'ÚS NOTES PRÈVIES A L'ÚS

Assegureu-vos que heu retirat tot el material d'embalatge del producte.

Abans de fer servir el producte per primera vegada, és important fer una càrrega completa de les bateries.

Prepareu l'aparell segons la funció que vulgueu fer servir:

ÚS

Poseu l'aparell en marxa, accionant el botó d'engegada/parada.

Seleccioneu la velocitat desitjada prement botó selector de velocitat. (N) Aquesta funció és molt útil, ja que permet adaptar la velocitat de l'aparell al tipus de treball que es necessiti fer.

INSERCIÓ D'UN ACCESSORI A L'ASPIRADOR DE MÀ

L'aspirador de mà està dissenyat de manera que permet la inserció dels accessoris següents: (feu servir la combinació que més s'ajusti a les vostres necessitats). (Fig.1).

Broquet raspall: equipat amb un raspall a la punta que permet raspallar la superfície al mateix temps que s'hi actua.

Broquet llança: Indicada especialment per a ranures i racons d'accés difícil.

Podem inserir els accessoris a la punta del tub. (*) Premeu el botó per a doblar el tub flexible i accedir a zones d'accés difícil. (Fig.2)

UN COP FINALITZAT L'ÚS DE L'APARELL

Atureu l'aparell prement el botó engegada/aturada.

Netegeu l'aparell.

NETEJA

Desendolceu el carregador de la xarxa i deixeu-lo refredar abans de dur a terme qualsevol operació de neteja.

Netegeu l'aparell amb un drap humit impregnant amb unes gotes de detergent i després eixugueu-lo.

No feu servir dissolvents ni productes amb un factor pH àcid o bàsic com el lleixiu ni productes abrasius per netejar l'aparell.

No submergeu l'aparell en aigua ni en cap altre líquid, ni el poseu sota l'aixeta.

Buidatge del dipòsit de pols:

Buideu el dipòsit de pols quan aprecieu a través de les parets transparents que està ple o quan es produeixi una reducció important de la potència d'aspiració de l'aparell.

Obriu la tapa de buidatge del dipòsit prement el botó d'obertura del dipòsit per obrir la tapa inferior (M) i aboqueu-ne el contingut en un contenidor de deixalles apropiat. (Fig.3).
Comproveu l'estat del filtre del dipòsit.

CANVI DE FILTRES

Filtre dipòsit tipus EPA (filtre d'aire d'alta eficiència que reté eficaçment espores, cendres, àcars, pol·len...): es recomana revisar periòdicament l'estat del filtre. S'ha de netejar/ substituir cada 50 hores d'ús o si s'hi observa una disminució important d'aspiració de l'aparell.

PER A LA RETIRADA DELS FILTRES

Traieu el dipòsit de pols prement el botó (N) i girant cap a l'esquerra, com indica la fletxa i els cadenats. (Fig.4).

Traieu el cicló girant cap a l'esquerra. Dins el cicló hi ha el filtre i per treure el filtre del seu ancoratge heu de girar cap a la dreta, com indica la fletxa i els cadenats. (Fig.5).

Per al muntatge del filtre, procediu de manera inversa a l'explicada en l'apartat anterior.

PER A LA RETIRADA DEL RASPALL

A la part inferior de la sabata, moveu la pestanya cap al cademat obert i desancoreu la peça lateral que fixa el raspall i estireu per extreure'l. (Fig.6).

Traieu el raspall i netegeu

Per al muntatge del filtre, procediu de manera inversa a l'explicada en els punts anteriors.

CONSUMIBLES

Als distribuïdors i establiments autoritzats

podreu adquirir els consumibles (com ara els filtres, la bateria...) per al vostre model d'aparell.

Feu servir sempre consumibles originals, dissenyats específicament per al vostre model d'aparell.

Podreu adquirir aquest tipus de consumible en botigues especialitzades.

El tipus de referència de la bateria d'aquest aparell és S7A per al model HVCA72210B i S7B per al model HVCA72211B

COM TREURE LES BATERIES DE L'INTERIOR DE L'APARELL

Advertència: És important que les bateries estiguin descarregades completament abans de retirar-les de l'aparell.

Advertència: l'aparell ha d'estar desconnectat de l'alimentació quan se'n treguin les bateries

Per treure les bateries, un cop finalitzada la vida de l'aparell, procediu de la manera següent

Traieu la bateria prement el botó (K) bateries extraïbles.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Steelstofzuiger

BESCHRIJVING

A Accessoires:

A1 Spleetzuigmond en borstel voor meubels en bekleding.

A3 Extra lange spleetzuigmond

B Verlengbuis/ Flexibele verlengbuis (*)

C Lader van de stofzuiger

D Borstel met aandrijving Helix

E Filter van het reservoir

F Indicator lading batterij

G Aan/uit schakelaar

H Stofzuigerlichaam

I Stofreservoir

J Lithium batterijen

K Knop om de batterijen te verwijderen

K Muursteun

M Knop om het deksel op de onderkant van het reservoir te openen.

N Knop om het reservoir te verwijderen

O Snelheidsknop

(*) Voor het model Crossback Digital Flex

Mocht het model van uw apparaat niet beschikken over de hiervoor beschreven hulpstukken, dan kunt u deze ook apart verkrijgen bij de Technische Service.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Gebruik het apparaat niet wanneer de accessoires of benodigdheden niet correct aangekoppeld zijn.

Gebruik het apparaat niet als de aangesloten accessoires of onderdelen gebreken vertonen. Vervang ze onmiddellijk.

Gebruik het apparaat niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen.

Gebruik het apparaat niet als de aan/uit knop niet werkt.

Overschrijd het MAX niveau niet.

Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis

Niet gebruiken op oppervlakken die metalen

voorwerpen zoals spijkers en/of schroeven bevatten.

Zuig geen gloeiende of scherpe voorwerpen op (sigarettenpeuken, as, spijkers...).

Open de batterijen nooit.

Bewaar de batterij(en) op een plek waar de temperatuur niet boven 40°C stijgt.

Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan. U bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levensduur van het apparaat.

Gebruik het apparaat niet op lichaamsdelen van mens of dier.

Gebruik het apparaat niet op (huis-) dieren.

Gebruik alleen de meegeleverde batterijlader om de batterij(en) op te laden. Er bestaat gevaar van explosie of brand wanneer men een batterijlader die bedoeld is voor het opladen van een bepaald type batterijen gebruikt voor het opladen van een ander type batterijen.

Gebruik het apparaat uitsluitend met batterijen die er specifiek geschikt voor zijn. Het gebruik van andere batterijen kan explosie- of brandgevaar opleveren.

INSTALLATIE

Controleer dat al het verpakkingsmateriaal uit het inwendige van het apparaat verwijderd is.

MONTAGE VAN DE MUURSTEUN

Het apparaat beschikt over een laadstation (k) dat op een muur bevestigd moet worden.

Bevestig de muursteun naar eigen inzicht met behulp van pluggen, schroeven, lijm, enz.

Controleer dat de steun stevig vastzit en tenminste tweemaal het gewicht van het apparaat kan dragen.

Plaats het apparaat in de muursteun.

DE BATTERIJ OPLADEN

Waarschuwing: Nieuwe batterijen zijn bij aanschaf niet volledig opgeladen en moeten voor het eerste gebruik geheel worden opgeladen.

De batterij moet worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur tussen 4 en 40°C.

Steek de batterijlader in het stopcontact.

Het controlelampje brandt wanneer de lader gereed is om de batterij op te laden.

Het duurt ongeveer 4 tot 5 uur om de batterij volledig op te laden. De batterij moet niet te lang worden opgeladen (hoewel het wordt aanbevolen de eerste keer 6 uur op te laden).

Tijdens het laden van de batterij zal het

controlelampje aangaan, ter indicatie dat de batterij wordt opgeladen.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij opgeladen is.
Opmerking: Gebruik het toestel niet terwijl het op de lader is aangesloten.

CONTROLE VAN DE LADING VAN DE BATTERIJ

Druk op de aan/uit knop (G) en de controlelampjes die de lading aangeven zullen oplichten.

Wanneer alle vier controlelampjes oplichten is het apparaat geheel opgeladen.

Wanneer er geen enkel controlelampje oplicht, is de batterij geheel leeg.

Opmerking: Voor een maximale levensduur van de batterij bevelen we aan de batterij pas op te laden als zij geheel ontladen is.

GEBRUIKSAANWIJZING

Opmerkingen voorafgaand aan het gebruik
Controleer dat al het verpakkingsmateriaal van het product verwijderd is.

Het is belangrijk de batterijen volledig op te laden alvorens het product de eerste maal te gebruiken.

Bereid het apparaat voor op de gewenste functie:

GEBRUIK

Zet het apparaat aan met de aan/uit knop.
Selecteer de gewenste snelheid met de snelheidsknop. (N) Deze functie is erg nuttig, omdat men hiermee de snelheid aan de uit te voeren taak aan kan passen.

AANKOPPELING VAN EEN ACCESSOIRE VAN DE HANDZUIGER

De handzuiger is ontworpen voor gebruik met de volgende accessoires: (gebruik de meest geschikte combinatie). (Fig.1).

Borstelmond: voorzien van een borstel waarmee u het oppervlak kunt afborstelen terwijl u zuigt.

Spleetzuigmond: Dit hulpstuk is speciaal geschikt voor moeilijk toegankelijke spleten en hoeken.

Men kan de hulpstukken op het uiteinde van de buis plaatsen.

(*) Druk op de knop om de flexibele buis te knikken voor moeilijk bereikbare plekken. (Fig. 2)

NA GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Zet het apparaat uit met de aan/uit knop.
Reinig het apparaat.

REINIGING

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.

Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en droog het daarna goed af.

Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basische pH zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder de kraan.

HET STOFRESERVOIR LEGEN

Leeg het stofreservoir wanneer u door de transparante wanden ziet dat het reservoir vol is, of wanneer het zuigvermogen van het apparaat sterk afneemt.

Open het deksel voor het legen van het reservoir door op de knop voor het openen van het deksel op de onderkant van het reservoir (M) te drukken en leeg de inhoud ervan in een geschikte afvalcontainer. (Fig. 3)
Controleer de staat van het reservoirfilter.

VERVANGING VAN DE FILTERS

Filter van het reservoir type EPA (een zeer efficiënt luchtfilter dat effectief sporen, as, huisstofmijten, pollen, enz. vasthoudt). Het wordt aanbevolen regelmatig de toestand van het filter te controleren. Het moet worden gereinigd / vervangen na elke 50 uren gebruik, of wanneer men merkt dat de zuigkracht van het apparaat significant afneemt.

VERWIJDERING VAN DE FILTERS

Verwijder het stofreservoir door op de knop (N) te drukken en linksom te linksom te draaien volgens de pijl en de sloten. (Fig. 4).

Verwijder de cycloon door deze linksom te draaien. In het inwendige ervan bevindt zich het filter dat men uit zijn houder kan verwijderen door het rechtsom te draaien, zoals aangegeven door de pijl en de hangsloten. (Fig. 5).

Monteer het filter weer door de hierboven beschreven procedure in de omgekeerde volgorde te doorlopen.

VERWIJDERING VAN DE BORSTEL

Schuif het lipje op de onderkant van de zuigmond naar het open hangslot, koppel het onderdeel aan de zijkant waarmee de borstel vastzit los en trek eraan om het te verwijderen. (Fig. 6).

Verwijder de borstel en reinig hem.

Verricht de montage door de hierboven beschreven procedure in de omgekeerde volgorde te doorlopen.

ONDERDELEN

Onderdelen (zoals filters, batterij) voor het door u gebruikte model zijn verkrijgbaar bij erkende distributeurs en winkels.

Gebruik altijd originele onderdelen, specifiek ontworpen voor het door u gebruikte model.

Dit type verbruiksgoederen is verkrijgbaar in speciaalzaken.

De typereferentie van het batterijpakket voor dit apparaat is S7A voor model HVCA72210B en S7B voor model HVCA72211B

VERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN UIT HET APPARAAT

Waarschuwing: Het is belangrijk dat de batterijen helemaal leeg zijn voordat u ze uit het apparaat haalt.

Waarschuwing: het apparaat moet losgekoppeld zijn van het lichtnet wanneer u de batterijen verwijdert

Ga als volgt te werk om aan het eind van de levenscyclus van het apparaat de batterijen te verwijderen

Verwijder de batterij door op de knop (K) voor het verwijderen van de batterijen te drukken.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Szczotka odkurzacza

OPIS

A Akcesoria:

A1 Dysza i Szczotka do mebli i tapicerki.

A3 Dysza bardzo długa

B Przedłużacz/ Elastyczna rura przedłużająca (*)

C Ładowarka odkurzacza

D Szczotka Helix z napędem

E Filtr pojemnika

F Wskaźnik naładowania akumulatora

G Włącznik ON / OFF

H Odkurzacza

I Pojemnik na kurz

J Akumulatory litowe

K Przycisk wyjmowania akumulatorów

L Zamocowanie ściennie

M Przycisk do otwierania dolnej pokrywy zbiornika.

N Przycisk do wyciągnięcia pojemnika

O Przycisk wyboru mocy

(*) Zawarte w modelu Crossback Digital Flex

W przypadku, jeśli model Państwa urządzenia nie posiada opisanych powyżej akcesoriów, te można również nabyć osobno w Serwisie Technicznym.

UŻYWANIE I KONSERWACJA

Nie stosować urządzenia, jeśli akcesoria lub części podlegające zużyciu nie są odpowiednio zamocowane.

Nie używać urządzenia jeśli akcesoria lub osprzęt do niego są uszkodzone. Należy je wówczas natychmiast wymienić.

Nie używać odkurzacza do zbierania wody ani innych cieczy.

Nie używać urządzenia, jeśli nie działa przycisk włączania ON/OFF.

Nie przekraczać poziomu MAX.

Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, dotykowych lub mentalnych oraz nie posiadających doświadczenia lub znajomości tego typu urządzeń.

Nie używać na powierzchniach, które mogą zawierać metalowe elementy jak na przykład gwoździe.

Nie odkurzać nigdy odkurzaczem przedmiotów żarzących się czy tnących (niedopałki, popiół, gwoździe...).

Nie otwierać akumulatora pod żadnym pozorem.

Przechowywać baterię w miejscach, gdzie temperatura nie przekracza 40°C.

Nie pozostawiać nigdy urządzenia podłączonego i bez nadzoru. W ten sposób zaoszczędzi się energię i przedłuży okres użytkowania urządzenia.

Nie używać urządzenia na żadnej części ciała ludzkiego lub na zwierzętach.

Nie używać urządzenia do suszenia maskotek czy zwierząt.

Należy ładować akumulator tylko w ładowarce udostępnionej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do innych typów akumulatorów podczas ładowania może spowodować wybuch lub pożar.

Należy używać tylko tego typu baterii, dla których jest zaprojektowane urządzenie.

Użycie innego typu baterii grozi wybuchem lub pożarem.

INSTALACJA

Upewnić się, że został wyjęty cały materiał opakowania z wnętrza urządzenia.

MONTAŻ ZAMOCOWANIA ŚCIENNEGO

Urządzenie jest wyposażone w podstawę ładowarki (k), którą należy zamocować na ścianie.

Zamocować uchwyt ścienny przy pomocy kołków, śrub, kleju, ..., w sposób najbardziej odpowiedni.

Upewnić się, czy zamocowanie jest zakotwiczone tak, by mogło utrzymać przynajmniej podwójny ciężar niż ciężar urządzenia.

Ustawić urządzenie na zamocowaniu ściennym.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Ostrzeżenie: Nowy akumulator nie jest do końca naładowany i należy naładować go do maksimum przed pierwszym użyciem urządzenia.

Ładować akumulatory w temperaturze pokojowej od 4 do 40°C

Podłączyć ładowarkę do prądu.

Zapali się lampka kontrolna informująca, że urządzenie jest przygotowane do naładowania baterii.

Czas potrzebny do pełnego naładowania wynosi w przybliżeniu do 4 do 5 godzin.

Nie należy „przeładowywać” akumulatorów (choć zaleca się by pierwsze ładowanie trwało ok. 6 3- godzin).

Kiedy akumulator się ładuje, widoczny jest czerwony wskaźnik świetlny, który wskazuje na to, że ładowarka pracuje, a ładowanie jest ukończone, wskaźnik zapala się na zielono.

Po naładowaniu baterii, odłączyć urządzenie z sieci.

Uwaga: Nie należy używać aparatu, gdy ten znajduje się w ładowarce.

JAK SPRAWDZIĆ POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Nacisnąć przycisk ON/OFF (G), zapalone zostaną kontrolki sygnalizujące naładowanie. Jeśli zaświecą się cztery kontrolki oznacza to, że nastąpiło całkowite naładowanie akumulatora.

Jeśli nie zaświeci się żadna lampka kontrolna, oznacza to, że akumulator jest całkowicie rozładowany.

Uwaga: Aby przedłużyć żywotność baterii, zaleca się ładować baterię tylko, gdy będzie ona całkowicie rozładowana.

SPOSÓB UŻYCIA UWAGI PRZED UŻYCIEM

Upewnić się, że z opakowania zostały wyjęte wszystkie elementy urządzenia.

Przed użyciem produktu po raz pierwszy, ważne jest, by w pełni naładować baterie.

Przygotowanie urządzenia do pracy w zależności od czynności, którą będzie wykonywać:

SPOSÓB UŻYCIA

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.

Wybrać żądaną prędkość za pomocą selektora prędkości. (N) Funkcja ta jest niezwykle użyteczna, jako że pozwala dostosować moc urządzenia do rodzaju wykonywanej pracy.

NAŁOŻENIE AKCESORIA NA ODKURZACZ RĘCZNY

Odkurzacz ręczny jest tak zaprojektowany, aby pozwolić na zamocowanie następujących akcesoriów: (zastosować taką kombinację,

kóra najlepiej się dostosowuje do potrzeb). (Fig.1).

Dysza ze szczotką: wyposażony w szczotkę na jej końcówce, która umożliwiła szczotkowanie powierzchni, podczas gdy działa.

Dysza lanca: Przewidziana szczególnie do szczelin i trudno dostępnych kątów.

Akcesoria można nałożyć na końcówkę rury.

(*) Nacisnąć przycisk, aby zgiąć giętki wąż i uzyskać dostęp do trudno dostępnych miejsc. (Fig.2)

PO ZAKOŃCZENIU KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.

Wyczyścić urządzenie.

CZYSZCZENIE

Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić aż do ochłodzenia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.

Czyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.

Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, produktów z czynnikiem pH takich jak chlor, ani środków żrących.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Opróżnić pojemnik, gdy przez jego przezroczyste ścianki będzie widać, że jest pełny lub gdy widocznie zmniejszy się siła ciągu.

Otworzyć pokrywę opróżniania pojemnika, nacisnąć przycisk , aby otworzyć dolną pokrywę zbiornika (M) i wysypać jego zawartość do odpowiedniego pojemnika na odpady. (Fig.3).

Sprawdzić stan filtra pojemnika.

WYMIANA FILTRÓW:

Filtr pojemnik na kurz typu EPA (filtr powietrza o wysokiej wydajności, skutecznie zatrzymujący zarodniki, kurz, roztocza, pyłki...), zaleca się regularną kontrolę stanu filtra, który powinien być czyszczony/wymieniany co 50 godzin użytkowania lub kiedy zaobserwowane zostanie znaczne zmniejszenie siły ssącej urządzenia.

Aby wyjąć filtry

Wyjąć pojemnik na kurz naciskając przycisk (N) przekręcając w lewo, jak wskazuje strzałka i kłódki. (Fig.4).

Wyjąć cyklon przekręcając w lewo, wewnątrz cyklonu znajduje się filtr i aby go wyjąć z zamocowania należy przekręcić go w prawo , jak wskazuje strzałka i kłódki. (Fig.5).

W celu założenia filtra, postępować w sposób odwrotny do przedstawionego w powyższym punkcie.

W CELU USUNIĘCIA SZCZOTKI

W dolnej części nakładki należy przesunąć suwak w kierunku otwartej kłódki i odpiąć boczny element, który przytrzymuje szczotkę, następnie pociągnąć, aby ją wyjąć. (Fig.6).

Wyjąć szczotkę i wyczyścić.

W celu zamontowania postępuj w sposób odwrotny, jaki został opisany w poprzednich punktach.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Części zużywalne do tego modelu urządzenia (takie jak filtry, bateria...) nabyć można u dystrybutorów i w autoryzowanych punktach sprzedaży.

Należy zawsze używać oryginalnych części, specjalnie zaprojektowanych do tego modelu urządzenia.

Baterie można zakupić w specjalizowanych sklepach.

Oznaczenie typu zestawu akumulatorów dla tego urządzenia to S7A dla modelu HVCA72210B i S7B dla modelu HVCA72211B

SPOSÓB WYJMOWANIA AKUMULATORÓW Z WNĘTRZA URZĄDZENIA

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do wyjęcia akumulatorów z urządzenia ważne jest, by akumulatory były całkowicie rozładowane.

Ostrzeżenie: urządzenie powinno być odłączone od zasilania, gdy są usuwane akumulatory.

Aby wyjąć akumulator po całkowitym zużyciu urządzenia, należy

Wyciągnąć akumulator, naciskając na przycisk (K) wyjmowania akumulatorów.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Aspirator vertical

DESCRIERE

A Accesorii:

A1 Tijă și perie multifuncțională

A3 Tijă ultra extensibilă

B Tub de extensie/ Tub de extensie flexibil (*)

C Priză

D Perie turbo motorizată Helix

E Filtrul de praf al rezervorului

F Indicator baterie

G Buton ON/OFF

H Corp

I Rezervor de praf

J Baterie cu litiu

K Buton baterie detașabilă

L Suport pentru perete

M Buton pentru a deschide capacul inferior al rezervorului.

N Buton de eliberare a rezervorului

O Buton pentru selectarea vitezei.

(*) Se include în modelul Crossback Digital Flex

Dacă modelul aparatului dvs. nu are accesoriile descrise mai sus, acestea pot fi achiziționate și separat de la serviciul de asistență tehnică.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

Nu utilizați aparatul dacă piesele sau accesoriile nu sunt montate în mod corespunzător.

Nu utilizați aparatul dacă accesoriile sau consumabilele atașate sunt defecte. Înlocuiți-le imediat.

Nu utilizați aparatul pentru a aduna apă sau orice alt lichid.

Nu utilizați aparatul dacă comutatorul pornit/oprit nu funcționează.

Respectați indicația de nivel MAX.

Depozitați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori care nu au experiență sau cunoștințele necesare.

Nu utilizați în zone în care există obiecte

metalice, cum ar cuie și/sau șuruburi. Nu aspirați niciodată obiecte incandescente sau ascuțite (mucuri de țigară, scrum, cuie etc.).

Nu deschideți bateria/bateriile, indiferent de circumstanță.

Bateria/bateriile trebuie stocată(e) la o temperatură sub 40 °C.

Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Astfel se economisește energie și se prelungește durata de viață a aparatului.

Nu utilizați aparatul pe vreo porțiune a corpului unei persoane sau unui animal.

Nu utilizați aparatul pe animale de companie sau animale.

Reîncărcați bateria/bateriile numai cu încărcătorul pus la dispoziție de către producător. Un încărcător adecvat unui tip de baterie poate provoca explozii sau pericol de incendiu atunci când este utilizat cu o altă baterie.

Utilizați aparatul numai cu bateria/bateriile pentru care a fost proiectat. Utilizarea altei/altor baterii poate cauza o explozie sau pericol de incendiu.

INSTALARE

Asigurați-vă că înlăturați tot materialul ambalajului din interiorul aparatului.

MONTAREA SUPORTULUI PENTRU PERETE

Aparatul are o bază de încărcare (K) care trebuie fixată la perete.

Fixați suportul pentru perete după cum considerați că este adecvat, utilizând fișe, șuruburi și adeziv...

Asigurați-vă că suportul este bine fixat, acesta trebuie să poată suporta dublul greutatei aparatului.

Fixați aparatul în suportul pentru perete.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Atenție: O baterie nouă nu este încărcată complet, de aceea trebuie pusă la încărcat înainte ca aparatul să fie utilizat pentru prima dată.

Încărcați bateria la o temperatură atmosferică între 4 și 40 °C.

Se va aprinde o lampă pilot pentru a indica faptul că încărcătorul este pregătit pentru a începe să încarce bateria.

Aproximativ 4 și 5 ore sunt necesare pentru

încărcarea completă a bateriei. Nu încercați niciodată să supraîncărcați bateria (cu toate acestea, este recomandat ca prima încărcare a bateriei să dureze 6 ore).

Lampa pilot se va aprinde, indicând că încărcătorul încarcă bateria

După ce bateria s-a încărcat, deconectați încărcătorul de la rețea.

Notă: Nu utilizați aparatul în timp ce este conectat la încărcător.

CUM SE VERIFICĂ NIVELUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT (G), iar luminile pilot care indică dacă aparatul este încărcat se vor aprinde.

Dacă toate cele patru lumini pilot se aprind, înseamnă că aparatul este complet încărcat.

Dacă nu se aprinde nicio lampă pilot, aceasta înseamnă că bateria este descărcată complet.

Notă: Pentru o durată lungă de viață a bateriei, este recomandat să încărcați bateria numai după ce s-a descărcat complet.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE UTILIZARE

Asigurați-vă că ambalajele produsului au fost îndepărtate.

Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, este important să efectuați o încărcare completă a bateriilor.

Pregătiți aparatul conform funcției pe care doriți să o utilizați:

UTILIZARE

Puneți aparatul în funcțiune, acționând butonul pornire/oprire.

Selectați viteza dorită cu ajutorul selectorului de viteză. (N) Această funcție este foarte utilă, pentru că face posibilă adaptarea puterii aparatului la tipul de sarcină care trebuie îndeplinită.

ADAPTAREA UNUI ACCESORIU LA ASPIRATORUL PORTABIL

Aspiratorul portabil este proiectat încât să permită adaptarea următoarelor accesorii: (utilizați combinațiile care se potrivesc cel mai bine necesităților dvs.) (Fig. 1).

Perie pentru mobilă: Prevăzută cu o perie la capăt, care perie suprafața pe măsură ce este utilizată.

Duză cu fantă: Concepută special pentru a avea acces în spații înguste și colțuri dificil de

curățat.

Putem introduce accesoriile în tub.

Apăsăți butonul pentru a îndoi tubul flexibil și pentru a ajunge în zonele greu accesibile (Fig.2)

DUPĂ CE AȚI TERMINAT DE UTILIZAT APARATUL

Opriți aparatul cu ajutorul butonului on/off.

Curățați aparatul.

CURĂȚAREA

Decuplați încărcătorul bateriei de la priză și lăsați-l să se răcească înaintea oricărei operații de curățare.

Curățați aparatul cu o cârpă umedă și câteva picături de detergent lichid, apoi ștergeți-l.

Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, precum înălbitori sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.

Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu lăsați apa să curgă pe acesta.

GOLIREA CUTIEI DE PRAF

Goliți cutia de praf atunci când aceasta este plină (observare facilitată de ferestrele transparente) sau atunci când forța de aspirare este redusă în mod semnificativ.

Deschideți capacul cutiei de praf trăgând de buton pentru a deschide învelișul inferior al rezervorului (M) situat pe partea interioară a mânerului și goliți conținutul în recipientul de eliminare a deșeurilor corespunzător. (Fig.3) Verificați starea filtrului cutiei de praf.

SCHIMBAREA FILTRELOR

Filtrul EPA al rezervorului pentru praf (filtru de aer cu eficiență superioară care reține în mod eficient spori, cenușa, rumegușul, polenul...) se recomandă să fie schimbat de cel puțin o dată pe an sau la fiecare 50 de ore de utilizare, sau eficiența acestuia se va reduce semnificativ.

PENTRU A SCOATE FILTRELE

Scoateți rezervorul de praf prin apăsarea butonului (N) întorcându-l spre stânga, după cum indică săgeata și dispozitivele de blocare (Fig. 4)

Extrageți filtrul ciclon întorcându-l spre stânga, filtrul se află în interiorul ciclonului, iar pentru a scoate filtrul din ancora sa, rotiți-l spre dreapta, după cum indică săgeata și

dispozitivele de blocare (Fig. 5)
Pentru a reinstala filtrul, urmați aceleași
instrucțiuni de mai sus în ordine inversă.

CURĂȚAREA PERIEI ROTATIVE PENTRU A SCOATE PERIA

În partea de jos a sabotului, este necesar să
mutați fila spre dispozitivul de blocare deschis
și să decuplați piesa laterală care fixează peria
și să o scoateți (Fig. 6)

Scoateți peria și curățați-o.

Pentru reasamblare, urmați instrucțiunile de
mai sus în sens invers.

CONSUMABILE

Consumabilele pot fi achiziționate de la
distribuitori și întreprinderi autorizate (cum ar fi
filtrele, bateria etc.) pentru modelul aparatului
dvs.

Utilizați întotdeauna consumabilele originale,
special proiectate pentru modelul aparatului
dvs.

Aceste consumabile sunt disponibile în
magazinele de specialitate.

Tipul de referință al acumulatorului pentru
acest aparat este S7A pentru modelul
HVCA72210B și S7B pentru modelul
HVCA72211B

CUM SĂ SCOATEȚI BATERIILE DIN INTERIORUL DISPOZITIVULUI

ATENȚIE: Este important ca bateriile să fie
complet descărcate înainte de a fi scoase din
aparat.

ATENȚIE: Aparatul trebuie să fie deconectat
de la rețeaua de alimentare electrică în timpul
demonțării bateriei.

Pentru a scoate bateriile, odată ce durata de viață a aparatului s-a încheiat, procedați după cum urmează

Scoateți bateria apăsând butonul pentru
baterie detașabilă (K).

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Праховсмукачка-метла

ОПИСАНИЕ

A Приставки:

A1 Копиеобразен накрайник и четка за мебели и тапицерия.

A3 Свърхдълъг копиеобразен накрайник
B Удължителна тръба/ Гъвкава удължителна тръба (*)

C Зарядно устройство на праховсмукачката

D Моторизирана четка вид „Helix“

E Филтър на контейнера:

F Индикатор за състоянието на батерията

G Прекъсвач за вкл./изкл

H Корпус на праховсмукачката

I Контейнер за праха

J Литиеви батерии

K Бутон изваждащи се батерии

L Поставка за стена

M Бутон за отваряне на долния капак на прахохранилището.

N Бутон за изваждане наохранилището

O Бутон селектор на скоростта

(*) включен в модел „Crossback Digital Flex“

В случай, че уредът, с който разполагате е модел, некомплектован с гореописаните приставки, тях можете да придобиете отделно в сервизите за техническо обслужване.

УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА:

Не използвайте уреда, ако принадлежностите или консумативите не са поставени правилно.

Моля, не използвайте уреда в случай, че скачените към него приставки или консумативи имат дефекти. Незабавно ги заменете.

Не използвайте уреда за събирането на вода или каквато и да е друга течност. Не използвайте уреда при повреден блок за "вкл./изкл".

Не надвишавайте максималното ниво MAX. Съхранявайте уреда далеч от досега на деца и/или хора с намалени физически,

сензорни или умствени възможности, или такива без опит и познания за боравене с него.

Не използвайте върху места, съдържащи метални предмети като гвоздеи и/или болтове.

В никакъв случай не всмуквайте с аспиратора горящи или остри предмети (угарки, пепел, пирони и др.).

Не отваряйте батерията/батериите по каквато и да било причина.

Съхранявайте батерията/батериите на места, в които температурата не надвишава 40°C.

В никакъв случай не оставяйте включения уред без наблюдение. По този начин хем ще спестите енергия, хем ще удължите живота на ел.уреда.

Не използвайте уреда върху каквато и да е част от тялото на човек или животно.

Не използвайте уреда за подстригване на домашни любимци или животни.

Зареждайте батерията/ батериите, единствено със зарядното устройство, доставено Ви от производителя. Някои зарядни устройства, подходящи за един вид батерии, могат да бъдат опасни и да предизвикат експлозия или пожар, ако се използват при друга/други батерия/батерии. Използвайте уреда, единствено със специално създадените за него батерии. Употребата на друга/ги батерия/ии може да предизвика риск от експлозия или пожар.

МОНТАЖ

Уверете се, че сте извадили всички опаковки от вътрешността на уреда.

МОНТИРАНЕ НА СТЕННАТА ПОСТАВКА

Уредът разполага със захранващ блок (к), който следва да се закрепил на стената.

Закрепете поставката за стена по начин, който смятате за най-подходящ: с дюбели, винтове, лепенки и т.н.

Уверете се, че опората е достатъчно здраво захваната, че да може да издържи поне два пъти теглото на уреда.

Наместете добре уреда в поставката за стена.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Внимание: Новата батерия не е напълно заредена; преди използването на уреда за пръв път, тя следва да се зареди напълно.

Заредете батерията при температура на околната среда между 4 и 40°C.

Включете зарядното устройство към захранващата мрежа.

Ще светне бутон, който ще ви покаже, че зарядното устройство е готово да започне зареждането на батерията.

Необходимото за зареждане време е приблизително между 4 и 5 часа. Никога не се опитвайте да зареждате уреда за по-дълго от препоръчаното време (въпреки, че е препоръчително първото зареждане да се извърши в продължение на 6 - часа).

Докато батерията се зарежда свети червена светлина, указваща, че зарядното устройство е включено; а когато светлината стане зелена, зарядното устройство е изцяло заредено.

След края на зареждането, изключете устройството от електрическата мрежа.

Бележка: Не използвайте уреда, докато е включен в зарядното устройство.

КАК ДА ПРОВЕРИМ СТЕПЕНТА НА ЗАРЕДЕНОСТ НА БАТЕРИЯТА

Натиснете бутона пуск/стоп (G).

Светлинните индикатори за зареждане светват.

Ако четирите светлинни индикатора светнат, това означава, че зареждането е пълно.

Ако никой от светлинните индикатори не светне, това означава, че батерията е разрежена.

Бележка: За да удължите живота на батерията, препоръчва се батерията да бъде зареждана, единствено когато е напълно изтощена.

НАЧИН НА УПОТРЕБА БЕЛЕЖКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Уверете се, че изцяло сте отстранили опаковката на уреда.

Преди употреба за първи път е важно да заредите изцяло батериите.

Подгответе уреда в зависимост от функцията която желаете да използвате:

УПОТРЕБА

Включете уреда чрез прекъсвача за включване/изключване.

Изберете желаната скорост посредством селектора за скоростта. (N) Тази функция е много полезна, тъй като Ви позволява да изберете скоростта в зависимост от вида

работа, която желаете да извършите.

Вкарване на аксесоар в ръчния аспиратор: Ръчният аспиратор е изготвен така, че позволява прикачването на следните аксесоари: (използвайте комбинацията, която най-добре отговаря на Вашите нужди): (Fig.1).

Накрайник четка: в края е снабден с четка, която позволява изчеткването на повърхността, докато се действа.

Накрайник тип колие: Специално предназначен за събиране на прах от тесни места и труднодостъпни ъгли.

Приставките могат да бъдат вкарани в накрайника на тръбата.

(*) Натиснете бутона, за даогънете гъвкавата тръба и достигнете до труднодостъпни места. (Fig.2)

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА С УРЕДА

Спрете уреда чрез бутона за включване/изключване.

Почистете уреда.

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда от захранващата мрежа и го оставете да се охлади преди да пристъпите към почистването му.

Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко капки миеш препарат, след което го подсушете.

За почистването на уреда не използвайте разтворители и препарати с киселинен или основен рН фактор, като например белина и абразивни продукти.

Не потапяйте уреда във вода или други течности, и не го поставяйте под течаща вода.

ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА ЗА ПРАХ

Изпразнете прахоохранилището, когато забележите през прозрачните му стени, че същият е пълен или ако забележите намаляване на всмукателната сила. Отворете капака за изпразване на контейнера като натиснете бутона за отваряне на контейнера, за да отворите долния капак (M), след което изсипете съдържанието му в подходящ контейнер за смет. (Fig.3).

Проверете състоянието на филтъра на

резервоара.

ПОДМЯНА НА ФИЛТРИ

Филтър тип "ЕРА" (високоэффективен въздушен филтър, успешно задържащ спори, пепел, акари, полен и т.н....). Препоръчва се периодично да се преглежда състоянието на филтъра. Последният следва да се почиства или заменя на всеки 50 часа работа, или ако се забележи сериозно намаляване на всмукателната сила на уреда.

ЗА ПОДМЯНА НА ФИЛТРИТЕ

Извадете прахоохранилището, натискайки бутон(N), завъртайки наляво, според указаното от стрелката и катинарите. (Fig.4).

Извадете циклона, завъртайки наляво. Вътре в циклона се намира филтърът. За да отстраните филтъра от захващането му следва да се завъртинадясно, според указаното от стрелката и катинарите. (Fig.5). За поставяне на филтъра, следвайте обясненията от предишния раздел в обратен ред.

ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ЧЕТКАТА НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО

В долната част на обувката следва да се придвижи жлебът към отворения катинари да се откачи страничната част, скрепваща четката. Дръпнете, за да го извадите. (Fig.6).

Извадете четката и я почистете.

За поставяне на четката, постъпете по гореописания начин, но в обратен ред.

КОНСУМАТИВИ

Консумативите за вашия модел уред (например, филтри, батерията и т.н.) могат да бъдат закупени при дистрибуторите и и оторизирани фирми.

Винаги използвайте оригинални консумативи, предназначени точно за Вашия модел уред.

Този вид консумативи можете да закупите в специализирани магазини.

Референтният тип на батерията за този уред е S7A за модел HVCA72210B и S7B за модел HVCA72211B

КАК ДА ИЗВАДИМ БАТЕРИИТЕ ОТ ВЪТРЕШНОСТТА НА УРЕДА

Внимание: Изваждайте батериите от уреда само, ако са напълно разреждени.

Внимание: Батериите следва да се изваждат само при изключен от захранването уред.

За отстраняване на батериите след изтичане на експлоатационния живот на уреда, постъпете по следния начин

Извадете батерията, натискайки бутон (K) изваждащи се батерии.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Ηλεκτρική σκούπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α Αξεσουάρ

A1 Ακροφύσιο και βουρτσάκι για έπιπλα και ταπετσαρία.

A3 Ίδιαίτερος μακρύ ακροφύσιο

B Σωλήνας επέκτασης/ Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης (*)

C Φορτιστής της ηλεκτρικής σκούπας

D Μηχανοκίνητο βουρτσάκι Helix

E Φίλτρο στον κάδο

F Ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας

G Κουμπί έναρξης/παύσης λειτουργίας

H Σώμα της σκούπας

I Κάδος σκόνης

J Μπαταρίες λιθίου

K Κουμπί αφαιρούμενων μπαταριών

L Επιτοίχιο στήριγμα

M Πλήκτρο για άνοιγμα του κάτω καπακιού του κάδου.

N Πλήκτρο απελευθέρωσης της δεξαμενής

O Κουμπί επιλογής ταχύτητας

(*) Περιλαμβάνεται στο μοντέλο Crossback Digital Flex

Σε περίπτωση που το μοντέλο της συσκευής σας δεν διαθέτει τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω, αυτά τα εξαρτήματα μπορείτε να τα αποκτήσετε μεμονωμένα από τις υπηρεσίες τεχνικής συνδρομής.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα εξαρτήματα ή τα μέρη της δεν είναι σωστά τοποθετημένα.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν τα εξαρτήματα ή τα αναλώσιμα που τη συνοδεύουν παρουσιάζουν ελαττώματα. Φροντίστε να τα αντικαταστήσετε αμέσως.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή αν δεν λειτουργεί ο διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας.

Να σέβεστε την ένδειξη στάθμης μέγιστου

MAX.

Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων. Μη σκουπίζετε σε περιοχές που περιέχουν μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά και/ή βίδες. Μη ρουφάτε με τη σκούπα ποτέ πυρακτωμένα ή κοφτερά αντικείμενα (αποσίγαρα, στάχτες, καρφιά...).

Μην ανοίξετε την/τις μπαταρία/ες για κανένα λόγο.

Φυλάσσετε την/τις μπαταρία/ες σε μέρη όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 40°C.

Μην αφήνετε ποτέ συνδεδεμένη τη συσκευή και χωρίς επιτήρηση. Έτσι θα εξοικονομήσετε επίσης ενέργεια και θα επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μέρος του σώματος ανθρώπου ή ζώου.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μικρά ζώα συντροφιάς ή σε ζώα γενικότερα.

Φορτίζετε την/τις μπαταρία/ες μόνο με τον φορτιστή που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Ένας φορτιστής που ενδείκνυται για ένα είδος μπαταριών, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλη/ες μπαταρία/ες.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την/τις μπαταρία/ες για την/τις οποίες έχει ειδικά σχεδιαστεί. Η χρήση τυχόν άλλης/ων μπαταρίας/ων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε κάθε υλικό συσκευασίας από τη συσκευή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

Η συσκευή διαθέτει μια βάση φορτιστή (k), η οποία πρέπει να στηρίζεται στον τοίχο..

Στερεώστε το επιτοίχιο στήριγμα με τον τρόπο που θεωρείτε πιο ενδεδειγμένο, με ενθέματα, βίδες, αυτοκόλλητα...

Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα έχει αγκιστρωθεί κατά τρόπο που να μπορεί να αντέξει τουλάχιστον το διπλάσιο βάρος από το βάρος της συσκευής.

Βάλτε τη συσκευή μέσα στο επιτοίχιο στήριγμα της.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Προειδοποίηση: Η καινούργια μπαταρία

δεν είναι πλήρως φορτισμένη, και πρέπει να φορτιστεί στο μέγιστο πριν τη χρήση της συσκευής για πρώτη φορά.

Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 4 και 40°C.

Συνδέστε τον φορτιστή στο ρεύμα. Θα ανάψει μια ένδειξη που δείχνει ότι ο φορτιστής είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη φόρτιση της μπαταρίας.

Ο αναγκαίος χρόνος για μια πλήρη φόρτιση κυμαίνεται από 4 έως 5 ώρες περίπου. Μην προσπαθήσετε ποτέ να υπερφορτίσετε τις μπαταρίες (μολονότι η πρώτη φόρτιση προτείνεται να διαρκέσει 6 ώρες).

Ενώ φορτίζεται η μπαταρία, ανάβει η ένδειξη που δείχνει ότι ο φορτιστής φορτίζει την μπαταρία.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όσο είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όσο είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (G) και οι φωτεινές ενδείξεις που δείχνουν ότι γίνεται φόρτιση θα ανάψουν.

Αν ανάψουν και οι τέσσερις φωτεινές ενδείξεις, αυτό σημαίνει πλήρη φόρτιση.

Αν δεν ανάψει καμία φωτεινή ένδειξη, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.

Σημείωση: Για άριστη απόδοση της μπαταρίας, προτείνεται μόνο η φόρτιση της μπαταρίας, όταν αυτή είναι πλήρως αποφορτισμένη.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις πριν τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος.

Πριν να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες μία φορά.

Προετοιμάστε τη συσκευή ανάλογα με τη λειτουργία που θέλετε να πραγματοποιήσετε:

ΧΡΗΣΗ

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το κουμπί έναρξη/παύση.

Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα από τον διακόπτη επιλογής ταχύτητας. (N) Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη επειδή επιτρέπει την προσαρμογή της ταχύτητας της συσκευής ανάλογα με το είδος εργασίας που χρειάζεται

να πραγματοποιηθεί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ

Η σκούπα χειρός είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την τοποθέτηση των ακόλουθων εξαρτημάτων: (χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας). (Fig.1).

Ακροφύσιο βούρτσα: διαθέτει βούρτσα στη μύτη του που επιτρέπει το βούρτσισμα της επιφάνειας όταν σκουπίζετε.

Μυτερό ακροφύσιο: Ενδείκνυται για κοιλότητες και γωνίες με δύσκολη πρόσβαση.

Μπορούμε να εισάγουμε τα εξαρτήματα στη μύτη του σωλήνα.

(*) Πατήστε το κουμπί για να διπλώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία. (Fig.2)

ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιώντας το κουμπί έναρξη/παύση λειτουργίας.

Καθαρίστε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Αποσυνδέστε τον ηλεκτρικό φορτιστή από το ρεύμα και αφήστε τη να ψυχρανθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, βρεγμένο με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και μετά στεγνώστε τη.

Μη χρησιμοποιείται διαλυτικά ούτε προϊόντα με όξινο ή αλκαλικό παράγοντα pH, όπως η χλωρίνη, ούτε λιπαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.

Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να τη βάζετε κάτω από τη βρύση.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

Αδειάστε τον κάδο σκόνης όταν φαίνεται από τα διάφανα τοιχώματά του ότι είναι γεμάτος ή όταν μειώνεται σημαντικά η ισχύς απορρόφησης της συσκευής.

Ανοίξτε το καπάκι αδειάσματος του κάδου, πατώντας το κουμπί ανοίγματος του κάδου για να ανοίξετε το κάτω καπάκι (M) και να αδειάσετε το περιεχόμενο του σε κατάλληλο κάδο απορριμάτων. (Fig.3)

Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου του κάδου.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Φίλτρο κάδου τύπου EPA (φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης που συγκρατεί αποτελεσματικά σπόρια, στάχτη, ακάρεα, γύρη...), ενώ προτείνεται η περιοδική επιθεώρηση του φίλτρου, το οποίο πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 50 ώρες χρήσης ή εφόσον παρατηρήσετε σημαντική αποδυνάμωση της απορροφητικότητας της συσκευής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Αφαιρέστε τον κάδο σκόνης, πατώντας το κουμπί (N) ενώ στρέψετε προς τα αριστερά, όπως δείχνει το τόξο και τα λουκέτα. (Fig.4). Αφαιρέστε τον κυκλώνα, στρέφοντας προς τα αριστερά. Μέσα στον κυκλώνα βρίσκεται το φίλτρο και για να αφαιρέσετε το φίλτρο από το άγκιστρό του, πρέπει να στρέψετε προς τα δεξιά, όπως δείχνει το τόξο και τα λουκέτα. (Fig.5).

Για να μοντάρετε το φίλτρο κάντε τις αντίθετες κινήσεις από αυτές που σας εξηγήσαμε προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Στο κάτω μέρος του πέλματος πρέπει να μετακινήσετε τη γλωττίδα προς το ανοικτό λουκέτο και να απαγκιστρώσετε το πλαϊνό τμήμα που στερεώνει το βουρτσάκι και μετά τραβήξτε για να τη βγάλετε.. (Fig.6).

Βγάλτε τη βούρτσα και καθαρίστε.

Για να μοντάρετε το φίλτρο κάντε τις αντίθετες κινήσεις από αυτές που σας εξηγήσαμε προηγουμένως.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στους εγκεκριμένους διανομείς και καταστήματα μπορείτε να αγοράσετε αναλώσιμα (όπως φίλτρα, η μπαταρία ...) για το μοντέλο της συσκευής σας. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά αναλώσιμα, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας.

Μπορείτε να βρείτε αυτού του είδους το αναλώσιμο σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Ο τύπος αναφοράς της μπαταρίας για αυτήν τη συσκευή είναι S7A για το μοντέλο HVCA72210B και S7B για το μοντέλο HVCA72211B

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Προειδοποίηση: Είναι σημαντικό οι μπαταρίες να βρίσκονται τελείως αποφορτισμένες πριν προβείτε στην αφαίρεσή τους από τη συσκευή. Προειδοποίηση: η συσκευή πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ρεύμα όταν αφαιρούνται οι μπαταρίες.

Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, αφού έχει ολοκληρωθεί η ζωή της συσκευής, ακολουθήστε τα εξής βήματα

Αφαιρέστε την μπαταρία, πατώντας το κουμπί (K) των αφαιρούμενων μπαταριών.

CROSSBACK GLOW CROSSBACK DIGITAL FLEX

Вертикальный пылесос

ОПИСАНИЕ

A Насадки:

A1 Копье и многофункциональная щетка

A3 Удлиненное копьё

V Удлинительная трубка/ Гибкая
удлинительная трубка (*)

C Электропитание

D Моторизованная турбощетка Helix

E Фильтр пылесборника

F Индикатор заряда аккумулятора

G Кнопка ON/OFF

H Корпус

I Пылесборник

J Литиевый аккумулятор

K Кнопка съема аккумулятора

L Настенный кронштейн

M Кнопка для открытия нижней крышки
резервуара.

N Кнопка разблокировки пылесборника

O Кнопка выбора скорости

(*) Присутствует в модели Crossback Digital Flex

Если в комплекте с вашей моделью не поставляются нужные вам насадки, их можно приобрести отдельно, связавшись со службой технической поддержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

Не используйте прибор, если его составляющие или насадки не установлены должным образом.

не используйте прибор с неисправными принадлежностями. Их следует немедленно заменить.

Не используйте прибор для того, чтобы

собрать воду или другую жидкость.

Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.

Соблюдайте указатель уровня MAX.

Храните этот прибор вне досягаемости детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или

умственными возможностями, а также тех, кто не знаком с правилами его использования.

Не собирайте пылесосом металлические предметы, такие как гвозди или винты.

Ни в коем случае не собирайте горячие или острые предметы, например окурки, пепел, гвозди и т. д.

Ни при каких обстоятельствах не вскрывайте батарейку/ки.

Аккумулятор/ы должен/должны храниться при температуре менее 40°C.

Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы.

Не прикасайтесь рабочей поверхностью утюга к телу или к животным.

Не допускается использовать прибор для обслуживания домашних животных.

Заряжайте батарейку/ки только с помощью зарядного устройства, предоставленного производителем.

Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумулятора, может привести к взрыву или пожару при его использовании с другим аккумулятором.

Используйте прибор только с батарейкой/ами, специально предназначенными для прибора. Использование любых других батареек может привести к взрыву или возгоранию.

УСТАНОВКА

Убедитесь в том, что вы вынули все упаковочные материалы из прибора.

Сборка настенного кронштейна

Прибор оснащен зарядной станцией (K), которая должна быть закреплена на стене.

Закрепите настенный кронштейн там, где вы считаете нужным, используя для этого пробки, винты и клей ...

Убедитесь, что кронштейн закреплен плотно; он должен выдерживать двойной вес прибора.

Установите прибор на настенный кронштейн.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙКИ

ВНИМАНИЕ! новый аккумулятор заряжен не полностью, поэтому он должен быть заряжен до конца до того, как прибор будет использован в первый раз.

Заряжайте аккумулятор при температуре воздуха от 4 до 40°C.

Загорится контрольный индикатор, указывающий, что зарядное устройство готово начать зарядку аккумулятора. Для полного заряда аккумулятора необходимо примерно от 4 до 5 ч. Никогда не пытайтесь зарядить аккумулятор больше нормы (хотя, по рекомендации, первый заряд аккумулятора должен длиться 6 часов) Световой индикатор укажет, что зарядное устройство заряжает аккумулятор. Когда аккумулятор зарядится, отсоедините зарядное устройство от сети. Обратите внимание: Не используйте прибор в то время, когда он подключен к зарядному устройству.

КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Нажмите кнопку ON/OFF (G), загорится индикатор, показывающий, заряжен ли прибор. Если загорятся все четыре контрольных индикатора, это означает, что прибор полностью заряжен. Если контрольный индикатор не горит, это означает, что аккумулятор полностью разряжен. Обратите внимание: При длительной автономной работе рекомендуется заряжать аккумулятор только тогда, когда он полностью разрядится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Убедитесь, что с прибора снят упаковочный материал. Перед использованием прибора в первый раз важно полностью зарядить аккумулятор прибора. Подготовьте электроприбор к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включите прибор с помощью выключателя; Выберите желаемую скорость, используя кнопку переключения скоростей. (N) Эта функция очень полезна, так как позволяет адаптировать скорость работы прибора к типу работы, которую необходимо выполнить.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАСАДОК К РУЧНОМУ ПЫЛЕСОСУ

Ручной пылесос разработан таким образом, что позволяет прикрепить следующие

насадки: (используйте в нужном вам сочетании): (Fig.1). Щетка для мебели: Оснащена щеткой на конце для очистки поверхностей. Насадка для стыков предназначена для вытягивания пыли из щелей и стесненных мест; Насадки можно вставлять в трубку. Нажмите кнопку, чтобы согнуть гибкую трубку, получив доступ к труднодоступным местам. (Fig.2)

ПО ОКОНЧАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

Выключите прибор с помощью переключателя включения. Очистите прибор.

ОЧИСТКА

Отсоедините зарядное устройство от сети и дайте прибору остыть перед тем, как начать работу. Очистите прибор, используя влажную ткань и несколько капель чистящей жидкости, и вытрите его насухо. Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким уровнем pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества. Не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

Опустошайте пылесборник всякий раз, когда он полон (вы можете видеть это через прозрачные окошки), или когда мощность пылесоса заметно снижается. Откройте крышку пылесборника, нажав на кнопку для открытия нижней крышки резервуара (M), которая расположена на внутренней стороне ручки, и опорожните его содержимое в соответствующую емкость для мусора. (Fig.3) Проверьте состояние фильтра пылесборника

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

Рекомендуется менять фильтр пылесборника ERA (высокоэффективный воздушный фильтр, который эффективно удерживает споры, золу, опилки, пыльцу ...) не реже одного раза в год или через каждые 50 часов использования пылесоса,

в противном случае мощность прибора заметно снизится.

ЧТОБЫ СНЯТЬ ФИЛЬТР

Извлеките пылесборник при помощи кнопки (N), повернув ее влево, как это указано стрелкой и замочками. (Fig. 4)

Извлеките циклон, повернув его влево, сам фильтр находится внутри циклона; для снятия фильтра с крепления поверните его вправо так, как показывают стрелка и замочки.

(Fig. 5)

Установите фильтр в порядке, обратном снятию.

ОЧИСТКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКИ ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ ЩЕТКУ

Сдвиньте задвижку вниз к открытому замочку и отцепите закрепляющую щетку боковую часть и вытащите ее. (Fig. 6)

Извлеките щетку и очистите ее.

Для сборки прибора следуйте приведенным выше инструкциям в обратном направлении.

РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

расходные части (например фильтры и др.) для вашей модели можно заказывать у дистрибьюторов и уполномоченных представителей.

Обязательно используйте оригинальные расходные части, специально предназначенные для вашей модели.

Эти расходные части доступны в специализированных магазинах.

КАК ИЗВЛЕЧЬ АККУМУЛЯТОР ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ ПРИБОРА

ВНИМАНИЕ! Важно, чтобы аккумулятор был полностью разряжен перед его извлечением из прибора.

ВНИМАНИЕ! При извлечении аккумулятора прибор должен быть отключен от сети питания

Чтобы извлечь аккумулятор по окончании работоспособности прибора, следуйте следующему

Извлеките аккумулятор, нажав на кнопку съема аккумулятора (K).

مناسبة. (٣.gif).

تحقق من حالة مرشح الخزان.

تغيير المرشحات:

مرشح خزان نوع هيبا APE (مرشح هواء عالي الكفاءة يحتفظ بفعالية بالأبواغ والرماد والعتث وحبوب اللقاح...)، يوصى بفحص حالة المرشح بشكل دوري، ويجب تنظيفه / استبداله كل ٥٥ ساعة من الاستخدام، أو إذا لاحظت انخفاضاً كبيراً في شفط الجهاز.

لإزالة المرشحات:

قم بإزالة حاوية الغبار بالضغط على الزر (N) بالتدوير إلى اليسار، كما هو موضح بالسهم والأقفال. (٤.gif).
قم بإزالة الإعصار بالتدوير إلى اليسار، حيث يكون المرشح داخل الإعصار وإزالة المرشح من مرساته فإنه يجب التدوير إلى اليمين، كما هو موضح بالسهم والأقفال. (٥.gif).
لتثبيت المرشح، باشر بصورة عكسية لما هو موضح في الفقرة السابقة.

لإزالة الفرشاة:

في الجزء السفلي من الحذوة يجب تحريك الحافة إلى القفل المفتوح وفك القطعة الجانبية التي تثبت الفرشاة وسحبها للخارج. (٦.gif).

قم بإزالة الفرشاة ونظفها.

للتجميع باشر عكس ما هو موضح في النقاط السابقة.

مواد قابلة للاستهلاك

يمكن شراء المواد القابلة للاستهلاك (مثل المرشحات البطارية ...) لطراز الجهاز الخاص بك عند الوكلاء والمتاجر المعتمدين.

استعمل دائماً القطع الأصلية المصممة خصيصاً لطراز الجهاز الخاص بك.

يمكنك شراء هذا النوع من المواد القابلة للاستهلاك في المتاجر المتخصصة.

مرجع نوع حزمة البطارية لهذا الجهاز هو AVS للطراز B٠١٢٢٧ACVH و BVS للطراز B١١٢٢٧ACVH

كيفية سحب البطاريات من داخل الجهاز:

تحذير: من المهم أن تكون البطاريات فارغة من الشحن تماماً قبل شروع بإزالتها من الجهاز.

تحذير: يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما يتم إزالة البطاريات.

لإزالة البطاريات، بمجرد انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، باشر على النحو التالي:

قم بإزالة البطارية بالضغط على زر (K) البطاريات القابلة للإخراج.

إذا تضيء المؤشرات الأربعة فهذا يعني أن مستوى الشحن كامل.
إذا لا يضيء أي مؤشر ضوئي، فهذا يعني أن البطارية قد تم تفريغها بالكامل.
ملاحظة: للحصول على عمر مثالي للبطارية، يوصى بشحن البطارية فقط عندما يفرغ شحنها تماماً.

طريقة الاستخدام

ملاحظات أولية للاستعمال:

تأكد من إزالة جميع مواد التعبئة والتغليف من المنتج.
قبل استخدام المنتج لأول مرة، من المهم عمل الشحن الكامل للبطاريات.
قم بإعداد الجهاز وفقاً للوظيفة المطلوب القيام بها:
الاستعمال:
شغل الجهاز وذلك بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
حدد السرعة المطلوبة بمفتاح تحديد السرعة. (N) هذه الوظيفة مفيدة جداً لأنها تتيح تكييف سرعة الجهاز لنوع العمل المطلوب القيام به.

إدخال ملحق بالمكنسة اليدوية:

تم تصميم المكنسة اليدوية في مثل هذا الشكل الذي يسمح بإدخال الملحقات التالية: (استعمل التركيب الذي يناسب احتياجاتك). (١.giF).

فوهة الفرشاة: مجهزة بفرشاة في طرفها التي تسمح بتفريش السطح أثناء العمل.

فوهة الخرطوم: مناسبة خصيصاً للفتحات والزوايا ذات الوصول الصعب.

يمكننا إدخال الملحقات في طرف الأنبوب.

(*) اضغط على الزر لثني الأنبوب المرن والوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. (٢.giF)

بعد الانتهاء من استعمال الجهاز:

أوقف الجهاز، عن طريق ضغط زر التشغيل/الإيقاف.

نظف الجهاز.

التنظيف

افصل قابس الشاحن الكهربائي من التيار واتركه يبرد قبل البدء بأي عملية تنظيف.

نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة ومشرية ببضع قطرات من المنظف ومن ثم جففه.

لا تستخدم المذيبات ولا المنتجات ذات عنصر Hp حمضي أو قاعدي مثل المبيضات ولا المنتجات الكاشطة لتنظيف الجهاز.

لا تغطس الجهاز في الماء أو سائل آخر، ولا تضعه تحت الصنبور.

تفريغ خزان الغبار:

أفرغ خزان الغبار عندما ملاحظته من خلال جدرانه الشفافة بأنه ممتلئ أو عندما يحدث انخفاض كبير في قوة شفط الجهاز.

افتح غطاء تفريغ الخزان بالضغط على زر فتح الخزان لفتح الغطاء السفلي (M) واسكب محتوياته في حاوية نفايات

لا تستعمل الجهاز لجمع الماء أو أي سائل آخر.
لا تستعمل الجهاز إذا كانت أداة التشغيل/الإيقاف لا تعمل.
قم بمراعاة علامة المستوى XAM.
احفظ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو نقص الخبرة والمعرفة.
لا تتحرك على مناطق تحتوي على أجسام معدنية مثل مسامير و/أو براغي.
لا تشطف أجسام متوهجة أو حادة (مثل أعقاب السجائر والرماد والمسامير...).
لا تفتح البطارية/ات تحت أي ظرف من الظروف.
احفظ البطارية/ات في أماكن لا تتجاوز فيها درجة الحرارة ٠٤ درجة مئوية.
لا تترك الجهاز أبداً موصولاً وبدون مراقبة. بالإضافة إلى ذلك ستقوم بتوفير الطاقة وإطالة عمر الجهاز.
لا تستخدم الجهاز على أي جزء من جسم شخص أو حيوان.
لا تستعمل الجهاز على الحيوانات الأليفة أو الحيوانات.
أعد شحن البطارية/ات فقط مع الشاحن المزود من قبل الشركة المصنعة. إذ أن الشاحن المناسب لنوع معين من البطاريات قد يتسبب بخطر الانفجار أو نشوب حريق عند استعماله مع بطارية/ات أخرى.
استعمل الجهاز فقط مع البطارية/البطاريات التي تم تصميمها خصيصاً له. إن استعمال بطارية/بطاريات أخرى قد يسبب خطر الانفجار أو الحريق.

التركيب

تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الجهاز.
تثبيت دعامة الجدار:
يحتوي الجهاز على قاعدة شحن (k)، والتي يجب تثبيتها على الجدار.
ثبت دعامة الجدار بالشكل الذي تراه مناسباً أكثر عن طريق مراسي التثبيت والبراغي والمواد اللاصقة...
تحقق أن تكون الدعامة مرساة بحيث يمكن أن تدعم على الأقل ضعف وزن الجهاز.
ثبت الجهاز في دعامته بالجدار.
شحن البطارية
تحذير: إن البطارية الجديدة لا تأتي مشحونة تماماً ويجب أن تكون مشحونة بالكامل قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
اشحن البطارية عند درجة حرارة الغرفة ما بين ٤ و ٠٤ درجة مئوية.
قم بتوصيل قابس الشاحن إلى التيار الكهربائي.
سيضيء المؤشر الذي يشير إلى أن الشاحن جاهز لبدء شحن البطارية.
يكون الوقت اللازم لشحن كامل من ٤ إلى ٥ ساعات تقريباً. لا تحاول أبداً زيادة شحن البطاريات (على الرغم من أنه ينصح أن يجري الشحن الأول لمدة ٦ ساعات).
أثناء شحن البطارية، سيضيء المؤشر الذي يشير إلى أن الشاحن يقوم بشحن البطارية.
بعد اكتمال الشحن، قم بفصل قابس الشاحن من التيار الكهربائي.
ملاحظة: لا تستخدم الجهاز وهو موصول بالشاحن.
كيفية التحقق من مستوى شحن البطارية:
اضغط على زر مؤشر التشغيل/الإيقاف (G)، وستضيء المؤشرات التي تشير إلى الشحن.

wolG kcabssorC

xelF latigiD kcabssorC

مكنسة كهربائية مع عصا

الوصف

Aالملحقات:

A ١ فوهة خرطوم وفرشاة للأثاث والتنجيد.

A ٣ فوهة خرطوم طويلة جداً

B تمديد أنبوب/ أنبوب تمديد مرن (*)

C شاحن المكنسة الكهربائية

D فرشاة آلية لولبية

E مرشح في الخزان

F مؤشر حالة البطارية

G زر تشغيل/إيقاف

H هيكل المكنسة

I خزان الغبار

J بطاريات ليثيوم

K زر البطاريات القابلة للإخراج

L دعامة الجدار

M زر لفتح الغطاء الأسفل من الخزان

N زر لاستخراج الخزان

O زر تحديد السرعة

(*) مرفق في الطراز xelF latigiD kcabssorC

في حال لم يكن لدى طراز جهازك الملحقات المذكورة أعلاه، يمكن أيضاً شراؤها بشكل منفصل في مركز خدمات الصيانة التقنية.

الاستخدام والعناية:

لا تستعمل الجهاز إذا لم تكن أدواته الملحقة أو المستهلكة مركبة بالشكل الصحيح.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الأدوات الملحقة أو القابلة للاستهلاك معيبة. اشرع باستبدالها على الفور.

ES

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales.

Podrá encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <http://taurus-home.com/>

También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros por el teléfono que aparece al final de este manual.

Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <http://taurus-home.com>

EN

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests you must go to any of our official technical assistance services.

You can find the closest one by accessing the following web link: <http://taurus-home.com/>

You can also request related information by contacting us.

You can download this instruction manual and its updates at <http://taurus-home.com/>

FR

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devrez vous adresser à l'un de nos services d'assistance technique agréés.

Pour savoir lequel est le plus proche, vous pouvez accéder au lien suivant : <http://taurus-home.com/>

Vous pouvez aussi nous contacter pour toute information.

Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour sur <http://taurus-home.com/>

DE

GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE

Dieses Produkt ist von der gesetzlichen Garantie gemäss der geltenden Gesetzgebung geschützt.

Um Ihre Rechte und Interessen geltend zu machen, müssen Sie eines unserer offiziellen Servicezentren aufsuchen.

Über folgenden Link finden Sie ein Servicezentrum in Ihrer Nähe: <http://taurus-home.com/>

Sie können auch Informationen anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen.

Sie können dieses Benutzerhandbuch und seine Aktualisierungen unter <http://taurus-home.com/>

IT

GARAZIA E ASSISTENZA TECNICA

Questo prodotto possiede il riconoscimento e la protezione della garanzia legale di conformità con la legislazione vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi, dovrà rivolgersi a uno qualsiasi dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica.

Può trovare il più vicino cliccando sul seguente link: <http://taurus-home.com/>

Inoltre, può richiedere informazioni mettendosi in contatto con noi.

Può scaricare questo manuale di istruzioni e i suoi aggiornamenti da <http://taurus-home.com/>

PT

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve recorrer sempre aos nossos serviços oficiais de assistência técnica.

Poderá encontrar o mais próximo de si através do seguinte website: <http://taurus-home.com/>

Também pode solicitar informações relacionadas, pondo-se em contacto connosco.

Pode fazer o download deste manual de instruções e suas atualizações em <http://taurus-home.com/>

CA

GARANTIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Aquest producte gaudeix del reconeixement i protecció de la garantia legal de conformitat amb la legislació vigent. Per fer valer els seus drets o interessos ha d'acudir a qualsevol dels nostres

serveis d'assistència tècnica oficials.
Podrà trobar el més proper accedint al següent enllaç web: <http://taurus-home.com/>

També pot demanar informació relacionada posant-se en contacte amb nosaltres al telèfon que apareix al final d'aquest manual.
Podeu descarregar aquest manual d'instruccions i les seves actualitzacions a <http://taurus-home.com>

NL GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden zoals bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep te doen op uw rechten of aanspraken kunt u contact opnemen met onze officiële technische service.

U kunt de dichtstbijzijnde technische service vinden op de website: <http://taurus-home.com/>

Voor verdere informatie kunt u ook contact met ons opnemen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing en eventuele actualiseringen ervan downloaden via <http://taurus-home.com/>

PL GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyegzekwowania swoich praw lub interesów, należy udać się do dowolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej.

Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego linku: <http://taurus-home.com/>

Można również poprosić o informacje, kontaktując się z nami.

Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i jej aktualizacje na <http://taurus-home.com/>

RO GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Acest produs beneficiază de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă exercita drepturile sau interesele, trebuie să vă adresați

unui dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică.

Puteți găsi cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică accesând următorul link web: <http://taurus-home.com/>

De asemenea, puteți solicita informații conexe, contactând-ne (consultați ultima pagină a manualului).

Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările sale la <http://taurus-home.com/>

EL ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το παρόν προϊόν αναγνωρίζεται και προστατεύεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματα ή συμφέροντά σας πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα επίσημα γραφεία μας τεχνικής υποστήριξης.

Για να βρείτε το πιο κοντινό σε εσάς, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: <http://taurus-home.com/>

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες, επικοινωνώντας μαζί μας.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και τις σχετικές ενημερώσεις του στο <http://taurus-home.com/>

Русский ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Этот продукт защищен юридической гарантией в соответствии с действующим законодательством. Чтобы обеспечить соблюдение ваших прав или интересов, вы должны обратиться в любую из наших официальных служб по технической поддержке клиентов.

Вы можете найти ближайшие из центров, пройдя по следующей веб-ссылке: <http://taurus-home.com/>

Вы также можете запросить соответствующую информацию, связавшись с нами (см. последнюю страницу руководства).

Вы можете скачать это руководство и обновления к нему по адресу <http://taurus-home.com/>

Български ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Настоящият продукт има законна гаранция, в съответствие с действащото законодателство.

За да упражните правата си на потребител следва да се насочите към някой от нашите авторизирани сервиси.

العربية

Най-близкия до Вас сервис можете да откриете на следния линк: <http://taurus-home.com/>

Също така, можете да потърсите информация, свързвайки се с нас (вижте на последната страница на наръчника).

Наръчника с указания и неговите остъвременявания можете да свалите на следния <http://taurus-home.com/>

الضمان والمساعدة التقنية يحظى هذا المنتج بالاعتراف والحماية من الضمان القانوني وفقاً للتشريعات النافذة. لطلب حقوقك أو مصالحك يجب عليك مراجعة أي مركز من مراكزنا لخدمات المساعدة التقنية الرسمية. يمكنك العثور على أقرب عن طريق الدخول إلى رابط الموقع التال: <http://taurus-home.com> (حسب العلامة التجارية) كما يمكنك طلب المعلومات ذات الصلة عن طريق الاتصال بنا عبر الهاتف. ويمكنك تحميل دليل التعليمات هذا وتحديثاته على الموقع <http://taurus-home.com>

COUNTRY	ADDRESS	PHONE
Algeria	Zone d'Activite, N° 62, Constantine	213770777756
Argentina	Av. del Libertador 1298,(B1638BEY), Vicente López (Pcia. Buenos Aires)	541153685223
Belgium	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Bulgaria	265,Okolovrasten Pat, Mladost 4, 1766, Sofia	35929211120 / 35929211193
Congo (Republic of)	98 Blvd General Charles de Gaulle, Pointe Noire	242066776656
Cyprus	20, Bethlehem Str. / P.O.Box 20430, 2033, Strovolos	35722711300
Czech Republic	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
Equatorial Guinea	SN Av Patricio Lumumba y C/ Jesus B, Bata	00240 333 082958 / 00240 333 082453
Equatorial Guinea	Calle de las Naciones Unidas, PO box 762, Malabo	240333082958 / 240333082453
España	Avda Barcelona, S/N, 25790 Oliana (Lleida) atencioncliente@taurus.es	902 118 050
France	Za les bas musats 18, 89100, Malay-le-Grand	03 86 83 90 90
Ghana	Ederick Place, Accra-Ghana	302682448 / 302682404
Gibraltar	11 Horse Barrack Lane, 54000, Gibraltar	00350 200 75397 / 00350 200 41023
Greece	Sapfous 7-9, 10553, Athens	+30 21 0373 7000
Hong Kong	Unit H,13/F., World Tech Centre, Hong kong	(852) 2448 0116 / 9197 3519
Hungary	Késmárk utca 11-13, 1158, Budapest	+36 1 370 4519
India	C-175, Sector-63, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301, Delhi	(+91) 120 4016200
Ivory Coast	01 Rue Des Carrossiers-Zone 3, B.P 3747, Abidjan 01 (RCI)	22521251820 / 225 21 353494
Luxembourg	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500

Marruecos	Big distribution society 4 Rue 13 Lot. Smara Oulfa, Casablanca	(+212) 522 89 40 21
Mauritania	134 Avenue Gamal Abdener llot D, Nouakchott	2225254469 / 2225251258
Mexico	Rosas Moreno N° 4-203 Colonia de San Rafael C.P. 06470 – Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México	(+52) 55 55468162
Montenegro	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
Netherlands	Mariëndonkstraat 5, 5154 EG, Elshout	31620401500
Nigeria	8, Isaac; John Str,G.R.A Ikeja Lagos	23408023360099
Paraguay	Denis Roa 155 c/ Guido Spano, Asunción	21665100
Peru	Calle los Negocios 428, Surquillo, Lima	(511) 421 6047
Portugal	Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B, 1600-677, Lisboa	+351 210966324
Romania	Dudesti Pantelimon 23, 410554, Bucharest	031.805.49.58
Serbia	Rastovac bb, 81400, Niksic	+382 40 217 055
Slovakia	Milady Horakove 357/4, 568 02, Svitavy	420 461 540 130
Southafrica	Unit 25 & 26, San Croy Office Park, Die Agora Road, Croydon, Kempton Park, 1619, Johannesburg	(+27) 011 392 5652
Tunisia	2, Rue de Turquie, Tunis	21671333066
Ukraine	Block 6, Ap Housing Estate Topol-2, B, 49000, Dnepropetrovsk	380563704161 / 380563704161
Uruguay	Luis Alberto de Herrera 3468, 11600, Montevideo	598 2209 28 00
Vietnam	Lot 7 Ind. Zone for, Ha Noi	84437658111 / 84437658110

taurus

www.taurus-home.com

07/02/2022